AP 4.4 - AP 5.4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для следующих типов устройств :	Оглавление	
AP 4.4		
AP5.4	Ввод в эксплуатацию	1
	Настройка принтера	2
	Параметры печати	3
	Сообщения о состоянии	4
Rev. A - 1.1, Release 12/2002		
	Технические характеристики	5



Описание устройства

Защитная крышка Откройте для заправки материала и фольги

Окно Для проверки наличия материала/фольги без открытия передней крышки



Панель управления Жидкокристаллический дисплей, 4 клавиши; показывает состояние работы принтера, предоставляет возможность доступа к установкам принтера через меню параметров

> Гнездо подключения дополнительных устройств Гнездо для дополнительного отрезающего устройства или устройства намотки

> > Рис.1: Внешний вид АР 5.4

Сердечник размотки катушки с фольгой Держит новую катушку с фольгой

Сердечник натяжения рулона фольги Удерживает внутреннюю картонную катушку на которую наматывается использованная лента фольги

Выступ для крепления дополнительных устройств Дополнительный необязательный резчик

или намотчик может быть прикреплён здесь. Для этого необходимо сначала снять пластиковую крышку

Рычаг давления

Поднятие рычага вызывает поднятие печатающей головки. Это необходимо для заправки материала/фольги или для чистки печатающей головки/валика • Ролик размотки материала Рулон с этикетками одевается сюда

Управление натяжением материала Гарантирует ровную размотку этикеточного материала

Направляющий диск Предотвращает катушку материала от сдвига слоёв

Переходные кольца Для приведения в соответствие с внутренним диаметром рулона материала

Рис.2: Печатающий механизм AP 5.4

Описание разъёмов



Выключатель питания Включает/выключает принтер Разъём питания Подсоединение к сети питания

Входной сигнал старта/остановки Гнездо для ножного переключателя (сигнал запуска принтера) или укладчика (сигнал остановки принтера)

Гнездо клавиатуры В режиме offline может быть использована клавиатура для ввода данных и выбора заданий печати принтера

Параллельный порт Для передачи печатаемых данных

Порт USB Для передачи печатаемых данных

Слот для карт Для Compact Flash карт. Они могут быть использованы для хранения шрифтов, значков или картинок

-RS-232 интерфейс Для пердачи печатаемых данных

Светодиод Ethernet

Сетевой разъём Соединение к Ethernet 10/100 Base сети

Рис.3: Вид сзади АР 5.4

Панель управления (дисплей)



Кнопка «Cut» Кнопка «Online» Кнопка «Feed» Кнопка «Prog»

Рис.4: Панель управления АР 5.4

Дисплей	
Kusem	Двустрочный дисплей на 32 символа отображает текущие процессы, параметры, значения, состояние и ошибки. Пользователь может выбрать предпочитаемый им язык, отображаемый на экране. Подсветка дисплея обеспечивает хорошую читаемость.
	Каждая кнопка может выполнять различные функции. Это зависит от логического меню внутри устройства. Значение каждой кнопки меняется и зависит от режима работы и значения меню. Кроме того, специальные функции активируются нажатием нескольких клавиш одновременно.
Kuonka Online	Несмотря на целый ряд функций, можно выделить основные:
	• Переключение между режимами Online и Offline.
Кнопка Cut	• Подтверждение ввода, значений меню и экранов.
	 Пуск отрезающего устройства. Требования: Резак подготовлен к работе и активирован Принтер в режиме Offline
	 Навигация на более глубокий уровень меню и выбор значений меню. Уменьшение значений параметров
Кнопка Feed	
	 Подача материала, когда устройство в режиме Offline Начинает процесс печати после того, как процесс был приостановлен (в режиме Online)
	 Навигация на более высокий уровень меню и выбор значений меню. Увеличение значений параметров.
Кнопка Prog	
	 Запрос параметров в режиме Offline. Откат на один шаг назад в меню параметров, и/или выход из меню.

- Для более детальной информации о назначениях каждой кнопки смотри:
 - Параграф «Работа в режиме «Offline» и «Работа в режиме Online»
 - Или в разделе «Вывод на печать и параметры».

Режимы работы

Режим Offline	Отображение на дисплее		Значение
	OFFLINE	0 JOBS	Не задано ни одно задание на печать.

Таблица 1: Отображение на дисплее в режиме Offline.

Установки принтера могут быть изменены в режиме «Offline». Режим Offline активен по умолчанию после включения принтера. Посланные через интерфейс задания на печать загружаются в принтер, но не выполняются.

Для того, чтобы принтер при включении входил в режим Online установите следующий параметр в Online :

SYSTEM PARAMETER>Turn-on mode

Режим Online В режиме Online документы, посланные на печать, выполняются немедленно.

Отображение на дисплее		Значение
ONLINE	0 JOBS	Не задано ни одно задание на печать.
ONLINE	0. JOBS	Точка справа внизу от цифры количества загруженных заданий на печать показывает, сейчас данные посылаются в принтер.
ONLINE Restcount: 25	13 JOBS	Во время печати выводится число уже загруженных заданий на печать (13), также дисплей отображает число оставшихся этикеток (25), которые ещё должны быть напечатаны в текущем (выполняемом) задании на печать.
ONLINE Restcount: endless	13 JOBS	Если документ содержит бесконечное число этикеток для печати, то оставшееся количество этикеток для этого задания показывается как бесконечность(endless).

Таблица 2: Возможные сообщения в режиме Online.

■Для остановки печати, нажмите кнопку Online.

Режим сообщений

Принтер сигнализирует об ошибке или текущем состоянии сообщением на дисплее. В режиме сообщений принтер ожидает, что ошибка будет устранена и/или подтверждена. При подтверждении

принтер переключается в режим Offline (в зависимости от ошибки и течения предыдущего процесса).

STATUS	5001	Сообщение о статусе состоит из номера
No punch d	etected	ошибки и короткого описания.

Таблица 3: Пример сообщения статуса.

Сообщение, показанное в Таблице 3 может возникнуть, например, когда принтер настроен на печать с перфорацией, а вставлен бесконечно длинный материал (без перфорации). В этом примере принтер ещё несколько секунд будет протягивать материал, по истечению которых выдаст сообщение об ошибке.

 Для более детальной информации о сообщениях и полном списке возможных сообщений можно посмотреть в разделе «Сообщения о состоянии».

Основные режимы работы

Включение принтера

- 1. Соедините кабелем параллельный порт Centronics на принтере и компьютере.
- 2. Подключите принтер через кабель питания к электрической сети.
- 3. Включите принтер тумблером питания.

Отображение на дисплее	Значение
System start	Загрузка
System start Start user prog	Найдено программное обеспечение, запуск программы
Avery AP 5.4 V 3.0	Модель принтера (здесь: АР 5.4) Номер прошивки программного обеспечения
Memory: 8MB FlashCard: 32MB	Внутренняя память RAM (здесь: 8Мб). Расширяемая RAM с помощью CompactFlash карты (здесь: 32Мб) – показывается только при наличии карты CompactFlash
OFFLINE 0 JOBS	Режим Offline

Таблица 4: Сообщения на экране после включения принтера.

4. Переключите принтер в режим Online нажатием клавиши Online:

ONLINE 0 JOBS

Если параметр SYSTEM PARAMETER >Turn-on mode установлен в Online, то принтер сразу переходит в режим Online при его включении.

Настройка интерфейса

В соответствии с заводскими установками, АР 4.4/5.4 настроен на работу с данными через параллельный порт Centronics. Данные для печати также могут быть переданы через порты RS-232 или Ethernet (только AP 5.4).

 Вы можете изменить установки, используя следующие параметры:

INTERF.PARAM. >EASYPLUGINTERPR >Interface

 Для более полной информации об установке параметров смотрите раздел «Вывод на печать и параметры».



Работа в режиме Offline

Рис.5: Комбинации клавиш в режиме Offline.

Отображение на дисплее	Нажатые клавиши	Отображение на дисплее после нажатия	Значение
OFFLINE x JOBS	Online	ONLINE x JOBS	Режим Online
OFFLINE x JOBS Stopped xx	Online	ONLINE x JOBS Stopped xx	Переключение в режим Online с остановкой всех заданий
OFFLINE x JOBS	Online + Feed	OFFLINE x JOBS feeding	Медленная подача материала и фольги
OFFLINE x JOBS	Online + Cut	OFFLINE x JOBS feeding	Материал движется в обратном направлении под печатающей головкой
OFFLINE x JOBS	Online + Cut + Feed	OFFLINE x JOBS	Перезапуск
OFFLINE x JOBS	Prog	PRINT INFO	Выбор меню параметров
OFFLINE x JOBS	Feed	OFFLINE x JOBS feeding	Материал движется вперёд до следующей перфорации или пока нажата кнопка
OFFLINE x JOBS	Cut + Feed	OFFLINE x JOBS Head dot test	Тест печатающей головки на точечные дефекты дотов

Таблица 5: Комбинации клавиш в режиме Offline (х=номер задания на печать; хх=оставшееся число этикеток, которые надо печатать в данном задании на печать)

Отображение на Нажимаемые дисплее клавиши Online Online **ONLINE 5 JOBS** 5 JOBS ONLINE OFFLINE 5 JOBS Restcount 26 Stopped 26 Stopped 26 --- (смотрите раздел «Работа в режиме Offline») Proc Print contrast xxx% Online Feed System start... OFFLINE 0 JOBS Reset (смотрите раздел «Работа в режиме Online»)

Работа в режиме Online

Таблица 5: Комбинации кнопок в режиме Online.

Нажатые клавиши	Отображение на дисплее после нажатия	Значение
Prog	Print contrast xxx%	Установка контраста печати: клавиша «Feed» для увеличения, а «Cut» для уменьшения контраста.
Online	OFFLINE X JOBS	Переключение в режим Offline
Online	ONLINE X JOBS Stopped XXX	Прерывание заданий печати: завершение печати этикетки сразу же после нажатия клавиши
Online	OFFLINE X JOBS Stopped XXX	Переключение в режим Offline с остановкой задания печати
Feed	ONLINE X JOBS Restcount XXX	Возобновление задания печати
	Нажатые клавиши Prog Online Online Online Feed	Нажатые клавишиОтображение на дисплее после нажатияProgPrint contrast xxx%OnlineOFFLINE X JOBS Stopped XXXOnlineONLINE X JOBS Stopped XXXOnlineOFFLINE X JOBS XXXOnlineOFFLINE X JOBS XXXOnlineOFFLINE X JOBS XXXOnlineOFFLINE X JOBS Stopped XXXFeedONLINE X JOBS Restcount XXX

Таблица 7: Комбинации клавиш в режиме Online (х=число заданий на печать; хх=число оставшихся заданий печати).

Easy Plug		 Создание задания печати Существует два способа создания задания печати: Вы создаёте образ печати этикетки в Windows и посылаете данные в принтер через драйвер для AP 5.4. Либо Вы можете написать последовательность команд в текстовом файле и послать их на принтер. Вы можете узнать больше об этих процедурах и командах ниже. Easy Plug это специальный язык, который помогает создавать задания печати. Команды Easy Plug можно ввести, используя любой текстовый редактор. Соответственно, файл для печати на принтер будет создан как текстовой файл ASCII.
Задание печати	0	 Вся информация относительно формата и количества этикеток содержится в одном файле, называемом заданием печати. Информация о задании печати содержит, например: Тип и размер этикеточного материала Шрифт, в котором печатается текст Тип штрихового кода для печати штриховых кодов Логотипы Прямоугольники, линии, круги Типы, размеры, изменение положения и позиций вокруг элементов Число этикеток, которые надо напечатать Вы можете посмотреть пример задания печати совместно с инструкциями для пробы в Easy Plug в разделе "General Notes, Definitions and Commands Overview" («Замечания, Обзор главных команд и их формулировки») в секции "Programm example" («Пример программы»).

Пересылка	задания	вп	ринтер

	Пересылка задания в принтер
	Принтер может обработать лишь только то задание, которое
	передано в RAM принтера. Это можно сделать двумя
	способами: прямой пересылкой данных с ПК через
	информационный кабель данных или сохранением на карту Compact Flash (CF).
Информационный	Задание на принтера может быть послано как через
кабель данных	параллельный, так и последовательный порт. Для этого
	соедините ПК и принтер через последовательный или
	параллельный порт. Теперь перешлите файл задания на
	выбранный интерфейс (например, в DOS окне, «copy testjob.txt
	lpt1» для посылки задания через параллельный порт).
	Для пересылки задания печати из текстовой программы,
	необходимо сначала убедиться, что драйвер для принтера
	установлен корректно.
	С помощью специальных программ, таких как Jetmark, можно
	сделать это легче. Эти программы также требуют установки
Kanza	драивера. Пла загрузки залация в принтер церез СЕ карту цеобходимо
карта	для загрузки задания в принтер через ст карту неооходимо
	- СЕ карта, на которую Вы запишите копию запания печати
	- ОГ Карта, на которую Вы запишите копию задания печати
	- Переходник для карт Compact Flash
	его. При выполнении всех вышеназванных линктов, принтер
	его в режим Online.
	Работа с картами CF
	CF=Compact Flash
	Внимание! Можно использовать только CF карты, одобренные
•	производителем.

- не вставляйте, не удаляйте и не меняйте карты памяти по крайней мере в течение 5 секунд после выключения из сети!
- Максимально допустимая ёмкость: 64 Мб!

Широкий направляющий паз





Рис. 6: 32 Мб СF карта

Установка CF карт

- 1. Выключите питание. Подождите 5 секунд.
- 2. Вперед контактами, вставьте карту памяти в разъём до упора. Широкая направляющая должна быть направлена вверх.

..... Карта вставляется в разъём до тех пор, пока кнопка выброса не будет отжата (1). Карта должна совпадать с задней панелью устройства.



Рис.7: Установка CF карты. Если CF карта установлена корректно, она совпадает с задней поверхностью корпуса устройства (справа).

Заправка материала/риббона



Рис.1 Направление заправки материала /риббона в АР 4.4/АР 5.4

Описание рабочих частей

N⁰	Описание
1	Сердечник намотки риббона
2	Сердечник размотки риббона
3	Управление натяжением материала
4	Ведущий диск материала
5	Ролик материала
6	Направляющие материала
7	Фотодатчик наличия материала
8	Ролик печати
9	Регулятор положения наклона
	печатающей головки
10	Рычаг прижима
11	Ось для прогиба ленты

Таблица 1: Рабочие части АР 4.4/АР 5.4

Выбор материала/риббона

Этикеточный материал

Рекомендации Обратите внимание на следующие 3 фактора при выборе материала:

– Абразивные свойства структуры поверхности материала.

– Свойства материала относительно химической реакции при передаче цвета печати.

– Температура, необходимая для передачи цвета.

Абразивные свойства

Если абразивность материала очень высокая, печатающая головка стирается гораздо быстрее, чем это происходит обычно. Этот критерий должен приниматься во внимание, главным образом, во время прямой термопечати. Это не является настолько критичным для термотрансферной печати, так как там можно выбрать риббон несколько шире, чем печатающая головка. В результате печатающая головка защищается материалом риббона по всей ширине печатающей головки.

Температура головки

Подобный эффект возникает из-за излишне высокой температуры печатающей головки. Материал и риббон остывают более медленно, качество печати более критическое и печатающая головка изнашивается более быстро.

При использовании материала с плотностью более 240 г необходимо настроить усилие прижима и позицию печатающей головки.

Термотрансферная красящая лента (риббон)

Рекомендации :

 Обратная сторона риббона должна иметь антистатическое покрытие с низким коэффициентом трения.

– Риббон должен быть определен для печатающей головки типа " Near Edge " .

– Риббон должен быть годен для скорости печати до 30 см/сек.



Риббон, не отвечающий этим условиям, может снизить производительность принтера или качество печати и к тому же повредить головку!

Заправка материала

ВНИМАНИЕ!

Крутящиеся части! – во избежание попадания волос, одежды и драгоценных изделий:

- Не работать с аппаратом со снятой защитной крышкой
- Держите подальше от аппарата длинные волосы, предметы одежды, драгоценные изделия!

У аппаратов типа АР 4.4/АР 5.4 под крышкой имеется инструкция по заправке материала в принтер. Ниже описано как вставлять материал в принтер.

Это важно что вы заправляете первым: материал или риббон в принтер!

Заправка рулонного материала

- ОВы сможете найти информацию о рулонном материале в разделе «Характеристики» в параграфе «Техническая характеристика»/ «Этикетировочный материал».
- 1. Откройте переднюю крышку.
- 2. Поднимите рычаг прижима головки (1).
- Снимите внешний направляющий диск рулона материала (2).
- Оденьте материал рулона на размотчик через переходное кольцо (3). Верните внешний направляющий диск на прежнее место.
- Рулон материала разматывается против часовой стрелки!
- 5. Вставьте материал, как показано на рис. 2.
- И Убедитесь в том, что материал проходит через рычаг натяжения материала (4)!
- 6. Отрегулируйте направляющие (5) путём сдвига до края материала без зажатия его.
- 7. Используя ручку (6), переместите светодиод до тех пор пока указателя (7) не









Светодиодный фотодатчик расположен на 5 мм правее указателя, под материалом.

8. Если вы хотите печатать, используя прямую термопечать, опустите рычаг прижима (1) (рис.1).

Для термотрансферной печати, необходимо вставить риббон.

ОСмотрите раздел «Заправка риббона».

Заправка материала, сложенного в "гармошку"

В качестве альтернативы к рулонному материалу, вы можете использовать материал, сложенный в "гармошку":

- 1. Откройте защитную крышку.
- 2. Откройте рычаг прижима головки (1) (рис.2).
- 3. Расположите материал (2) сзади принтера (рис. 3).
- Проведите материал сверху ролика размотки. Отрегулируйте направляющие путём сдвига до края материала без зажатия его.
- 5. Продолжайте следовать пунктам 6-8, которые описаны в главе «Заправка рулонного материала».



Заправка риббона

Заправка риббона необходима только для термотрансферной печати.

- Это важно что вы заправляете первым: материал или риббон в принтер!
- 1. Откройте защитную крышку.
- 2. Откройте рычаг прижима головки (1).
- Оденьте ролик риббона на сердечник размотки риббона (2) до упора. Оденьте пустую катушку от риббона на сердечник намотки риббона (3).
- Заправьте риббон в принтер, как показано на рис. 2 и рис. 3. Намотайте и зафиксируйте конец ленты риббона на пустой катушке намотки.
- Многие ролики риббонов начинаются с ленты для чистки печатающей головки (4). Не сдирайте эту ленту, она чистит печатающую головку!
- Поворачивайте сердечник намотки риббона против часовой стрелки, до тех пор, пока не исчезнут складки на ленте риббона.



Окончание материала / риббона

Окончание материала

Когда конец материала ролика достигнет датчика окончания материала, появится следующее сообщение:

Status	5002
Material end	

Поднимите рычаг прижима головки и вставьте новый материал как описано в разделе "Заправка материала".

Окончание риббона

Это сообщение показывается, когда ролик риббона полностью размотан, т.е. сердечник размотки риббона перестаёт крутиться.



- Следуйте инструкциям данным в разделе "Заправка риббона"
- Распознавание окончания риббона может быть отключено, если это необходимо, например для прямой термопечати.
- → Для этого, установите значение

SYSTEM PARAMETERS > Ribbon autoecon в значение Thermal printing.

 Более полную информацию о том, как устанавливать параметры, вы сможете найти в разделе «Информация о печати и параметрах».

Механические настройки

Регулировка положения наклона головки под ширину материала

При печати маленьких этикеток, печатающая головка может войти в контакт с роликом печати принтера в области, где нет материала. Это может привести к преждевременному износу печатающей головки и к различиям в плотности печати между двумя краями одной этикетки.

Во избежание этого, активируйте параметр печати при использовании маленьких этикеток! Small=material width < printhead width.

Положение регулятора наклона головки печати можно увидеть на регулирующем колесике (1). Позиция «0» рекомендуется для широких этикеток.



Рис.1: Регулирующее колесо для настройки печати.

- 1. Для малых этикеток, поворачивайте регулирующее колесо по часовой стрелке, до тех пор, пока указатель не покажет 1. Это заставит печатающую головку приподнять внешний край.
- Проведите тестовую печать и обратите внимание на качество печати. Если печать неровная, поверните регулирующее колесо ещё немного.
- 3. Повторите шаги с 1 по 3 до тех пор, пока качество печати не будет одинаково по всей ширине этикетки.

Настройки параметров

Настройка параметров материала

Используя указанные ниже три параметра, вы задаёте принтеру свойства этикеточного материала, с которым вы хотите работать:

Параметр		Значение
PRINT	PARAMETERS/	Установка типа материала
Material type		(перфорированный или
		непрерывный)
PRINT	PARAMETERS/	Установка длины материала
Material leng	th	
PRINT	PARAMETERS/	Установка ширины материала
Material width	า	
SYSTEM	PARAMETERS/	Тип датчика (на отражение
Light sens. ty	ре	или на просвет)
		устанавливается в
		соответствии с материалом (с
		метками или с перфорацией)

Таб.1 Важные параметры для настройки на свойства материала.

ОИнформацию об установке параметров можно найти в разделе «Информация о печати и параметрах».

Компенсация температуры печатающей головки

Контраст печати зависит от температуры печатающей головки. Для настройки контраста используйте параметр SYSTEM PARAMETERS>Print contrast или во режиме "online" после нажатия кнопки Esc.

Когда принтер используется для большого задания на печать, температура печатной головки и контраст печати увеличиваются в процессе печати. Чем больше температура и чем больше задание на печать, тем чернее печать.

В исключительных случаях, это повышение температуры может спровоцировать размывание печатных структур, например, при расположении штриховых кодов поперёк направления печати. Во избежании этого, программноаппаратные средства непрерывно следят и корректируют температуру печатающей головки. Предпосылкой к этому является то, что параметр SYSTEM PARAMETERS > Temp. reduction установлен на значение > 0 (по умолчанию 20%).

Ш►Чем больше температура компенсации, тем больше значение параметра SYSTEM PARAMETERS>Temp. reduction (см. puc.2).

Параметр		Значение				
SYSTEM	PARAMETERS/	Установите	контраст	печати,		

Print contrast	т.е. косвенно настройте
	температуру печатающей
	головки (фактически вы
	настраивайте управление
	напряжением питания
	печатающей головки).
SYSTEM PARAMETERS/	Устанавливается
Temp. reduction	оптимальное значение для
	компенсации температуры.
	Чем большее значение
	величины вы установите, тем
	более понижается
	напряжение питания
	печатающей головки, когда
	повышается её температура.

Таб. 2: Важные параметры, используемые для настройки контраста печати.



Таб.2. Со включённым параметром «СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ/Понижение температуры» напряжение питания печатающей головки – и соответственно контраст печати уменьшаются. Уменьшение начинается с температуры 26° С. Максимальное значение снижения напряжения достигается и поддерживается при 54° С и выше.

Параметры печати

Основная информация	. 3
Важные инструкции по установке	3
Область применения	3
Работа в меню параметров	.4
Пример	4
Меню параметров 64-хх / Chess х	6
Меню параметров DPM / ALX 924	7
Обзор меню параметров	.8
Меню параметров 64-хх / Chess х	9
Меню параметров DPM / ALX 924	11
Печать информации о состоянии	13
Состояние принтера	14
Отчёт о состоянии памяти	17
Печать установленных шрифтов	19
Service Status	21
Dottest endless/punched	22
Reference label	23
PRINT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ	
ПЕЧАТИ)	24
Infeed no.	24
Inf. change spd.	24
Print speed Скорость печати	24
Feed speed Скорость подачи	24
Material type Тип материала	25
Material length Длина материала	25
Material width Ширина материала	25
Punch offset Настройка перфорации	27
Bar code multip. Масштабирование штрихкод	a
	27
UPC plain-copy	27
EAN Readline	28
Dispense Mode Режим отделения	28
Dispensposition Позиция отделения	30
Cut speed Скорость нарезки	30
Cut position Позиция отреза	31
Double cut Двойной отрез	31
Rewind direction Направление намотки	31
X - print offset Начальная точка печати по	
оси X 32	
Y – print offset Начальная точка печати по	
оси Ү 32	
Punch mode Режим работы с перфорацией	32
Cut mode Режим отреза	33
Punch level	35
INTERF. PARAM. Параметры интерфейса 36	7
Interface Тип интерфейса	36
Baud rate Скорость передачи данных	36
No. of data bits	36

Parity Четность	.36
Stop bits Число стоп-битов	.37
Data synch. Синхронизация данных	.37
Spooler mode Режим работы спулера	.37
Printer ID No. Идентификационный номе	p
принтера 37	
Spooler size Объём спулера	.38
SYSTEM PARAMETERS CUCTEMHLE	
ПАРАМЕТРЫ 39	
Head disp dist	.39
Speed unit Единицы измерения скорости	
устройства 39	
Foil end warning	.39
Autom. dot check	.39
Early dottest	.40
Latest dottest	.40
Dottestarea from	.40
Dottestarea to	.41
w/wo magazine	.41
Print emulation Эмуляция принтера	.41
Character sets Наборы символов	.42
Character filter Фильтрация символов	.42
Light sens. туре Тип датчика света	.43
Sens. punch-LS Чувствительность датчик	a
света 43	
Ribbon autoecon	.43
Ribbon economy limit	.43
Turn-on mode	.44
Error reprint	.44
Single job mode	44
Head resistance Сопротивление головки	44
Temp reduction	45
Voltage offset	45
Fynand Logo	.45
Singlestartquant	.45
Dispensing mode Pergua otheraug	.+5
Application mode	.40
Wait position	.40
wait position	.40
Start source - Истонник запуска	.47
Start source источник запуска	.40
Dispensing edge	.48
Гганярогі тоде Режим транспортировки	.48
r unch search qu.	.49 10
Ivial.end detect.	.49
Регири. Device Периферийное устройство.	.49
External signal Внешний сигнал	.50
Signal edge Фронт сигнала	.50
Print contrast Контрастность печати	.50
Ram disk size Размер электронного диска.	.50

Font downl. area51
Free store size51
Language Язык отображения текста51
Signal / buzzer Звуковой сигнал52
Access authoriz. Авторизация доступа53
Realtime clock Часы реального времени55
SPECIAL FUNCTION СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ 56
Printertype Тип принтера56
Default Values Значения по умолчанию56
Delete job Удаление задания
Delete spooler Очищение спулера печати57
Factory settings Заводские установки57
SERVICE FUNCTION CEPBUCHAS
ФУНКЦИЯ
Service
Head exchange Замена головки58
Roller exchange Замена ролика
Cutter exchange Замена отрезного
устройства 59

Serv. data reset
Head dot test
Head step tune
Head adjust Настройка головки
Scanner test Tect сканера
Sensor test Тест датчиков
CompactFlashTest Тест компакт
флэшкарты 62
Send test Тест передачи64
Receive test Тест приема
Headvo. adj. 20 V
Headvo. adj. 28 V
Printtest Тест принтера67
Rewinder setup Настройка намотчика67

Основная информация

Важные инструкции по установке

Вы можете установить/ сбросить различные параметры принтера и активировать /дезактивировать опции в режиме off-line.

DPM / ALX 924 Используя DPM, вы можете установить наиболее важные параметры прямо в режиме on-line. Во время настройки процесс печати не останавливается. Внесённые изменения сразу отражаются на следующей напечатанной этикетке, а не со следующего задания (как в 64-xx). DPM переключается обратно в режим on-line после 10 сук бездействия.



- Для некоторых параметров неправильная установка может привести к повреждению устройства (если температура печатающей головки очень высокая). Данные и /или печать стираются при форматировании и при перезаписи.
- Обратите внимание на соответствующие примечания, чтобы не произошло повреждение устройства!

Область применения

Это описание параметров печати применимо

- для всех типов принтеров, показанных вверху и
- для всех дополнительных устройств, поставляемых к ним.

Стандартные параметры

Стандартные параметры используются для основных настроек устройства. Они не отмечены серым фоном в обзоре "Parameter menu" ("Меню параметров").

Дополнительные возможности

Параметры для дополнительных устройств только высвечиваются на дисплее, если установлено соответствующее устройство и его аппаратная поддержка.

μ Более детальную информацию о дополнительном устройстве смотрите в описании на него.

Работа в меню параметров

Иллюстрация на следующей странице показывает принцип работы меню параметров. The return path shown on the left of the screen, called up using the Prog. button, also applies for parameters in the middle of the screen.

Установка значений

Установка параметров производится всегда по следующей схеме:

- 1. Выберите параметр.
- 2. Нажмите кнопку Online.
- 3. Установите параметр на нужное значение нажимая кнопки Cut или Feed.
- 4. Подтвердите нажатием кнопки Online.

Пример

Установка параметра "PRINT PARAMETERS/ Material type". На материал с перфорацией.

	Действие	Дисплей	Примечание
		OFFLINE 0 JOBS	Исходный режим off- line.
1.	Нажмите кнопку Prog.	PRINT INFO	
2.	Нажмите кнопку Cut.	PRINT PARAMETERS	
3.	Нажмите кнопку Online.	PRINT PARAMETERS Print speed	Первое подменю в меню "PRINT PARAMETERS".
4.	Нажмите кнопку Cut несколько раз, пока на дисплее не покажется:	PRINT PARAMETERS Material type	Выбранный параметр.
5.	Нажмите кнопку Online.	Material type Endless	
6.	Нажмите кнопку Feed.	Material type Punched	Установите параметр на нужное значение нажимая кнопки Cut или Feed.
7.	Нажмите кнопку Online.	PRINT PARAMETERS Material type	Подтвердите нажатием кнопки Online
8.	Нажмите кнопку Prog	OFFLINE 0 JOBS	Выйдите обратно

2x.

нажатием Prog

Меню параметров 64-хх / Chess х



Рис.: Проход по меню параметров 64-хх / Chess х. Войдите в него нажатием кнопки Prog в режиме off-line.

Меню параметров DPM / ALX 924



Рис.: Схема параметров меню the DPM / ALX 924.

Обзор меню параметров

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стр. 4 - 9

64-xx - 64-xx Dispenser - Chess x - Chess x Dispenser - TT4 - DPM - ALX 924 - Novexx PA-146

Меню параметров 64-xx / Chess x

PRINT PARAMETERS	Infeed no. 1	Inf. change spd. 1	Print speed	Feed speed	Material type	Material length	Material width	
PRINT INFO	Printer status	Memory status	Font status	Service status	Dottest endless 2	Dottest punched	Reference label	

Inteed no.	
Inf. change spd.	1
Print speed	
Feed speed	
Material type	
Material length	
Material width	
Punch offset	
Bar code Multip.	
UPC plain-copy	
EAN Readline	
Dispense Mode	14
Dispensposition	14
Cut speed	9
Cut position	9
Double cut	9
Rewind direction	6
X – print offset	
Y – print offset	
Punch mode	
Cut mode	6
Punch level	12

ί Ω	// M	٩٢	Ш	La	D	D	Pr	Ċ	Ċ	-
יואירא יר ד או דו אוו	Interface	Baud rate 11	No. of data bits 11	Paritдt 11	Stop bits 11	Data synch. 11	Spooler mode	Printer ID No.	Spooler size	

К	-		15	15	15	15														З						
SYSTEM PARAMETE	w/wo magazine	Autom. dot check	Early dottest	Latest dottest	Dottestarea from	Dottestarea to	Print emulation	Character sets	Character filter	Light sens. type	Sens. punch-LS	Ribbon autoecon.	Ribbon eco. limit	Turn-on mode	Error reprint	Single job mode	Head resistance	Temp. reduction	Voltage offset	Expand Logo	Punch search qt.	Mat. end detect.	Periph. device	Singlestartquant		

Font downl. area

Ram disk size Print contrast

Signal edge

Free store size

DP INTERFACE	Interface type	Start delay	Start print mode	End print mode	Reprint signal
				4	4

Dispensing edge

Start source

(continued) Start mode Fransport mode External signal

7

~

2	7	7	7	7	7	7	7	
Start delay	Start print mode	End print mode	Reprint signal	Ribbon signal	Feed input	Pause input	Start error stop	



ω

Realtime clock

Access authoriz.

Signal / buzzer

Language

Only with rewinder	Only with cutter	Only with USI
Q	9	~
Only with TT4	Not with TT4	Only 8-Dot emul.
-	2	ო

Only if SYSTEM PARAMETERS/ Peripheral Device = Rewinder	Only if SYSTEM PARAMETERS/ Applikation Mode = Applikator
0	10

13 Only after holding a special key combination while starting the printer

14 Only with 64-xx / Chess x dispenser version
15 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Autom. dot check = Continuous

- 11 Only if INTERF.PARA./ Interface = RS232
 - 12
 - Only if PRINT PARAMETERS/ Punch mode = Manual

8 Only with Real Time Clock

4 Only with scanner

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стр. 4 - 10

64-xx - 64-xx Dispenser - Chess x - Chess x Dispenser - TT4 - DPM - ALX 924 - Novexx PA-146



33

33

3

ß

Rewinder setup

Print test

13/6

2

33 33 13

Only with rewinder	Only with cutter	Only with USI
2	9	7
Only with TT4	Not with TT4	Only 8-Dot emul.

13 Only after holding a special key combination while starting the printer Only if SYSTEM PARAMETERS/ Peripheral Device = Rewinder. 6

- Only if SYSTEM PARAMETERS/ Applikation Mode = Applikator
- Only if SYSTEM PARAMETERS/ Applikatio
 Only if INTERF.PARA./ Interface = RS232
- Only if PRINT PARAMETERS/ Punch mode = Manual

12

8 Only with Real Time Clock

4 Only with scanner

ო 2

- 14 Only with 64-xx / Chess x dispenser version
 15 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Autom. dot check = Continuous

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Меню параметров DPM / ALX 924

PRINT INFO	PRINT PARAMETERS
Printer status	Print speed
Memory status	Feed speed
Font status	Material type
Service status	Material length
Dottest endless	Material width
Dottest punched	Punch offset
Reference label	Bar code Multip.
	I IPC nlain-ronv

Print speed
Feed speed
Material type
Material length
Material width
Punch offset
Bar code Multip.
UPC plain-copy
EAN Readline
Dispense Mode
Dispensposition
X – print offset
Y – print offset
Punch mode

ERF. PARAM.		 Ś
e		 Т
ate	1	S
data bits	1	ш
	11	\triangleleft
its	1	ш
ynch.	11	Ľ
r mode		Δ
ID No.		
ır size		٩
		(

SYSTEM PARAM	ETER
Head disp dist	
Speed unit	
Foil end warning	
Autom. dot check	
Early dottest	15
Latest dottest	15
Dottestarea from	15
Dottestarea to	15
Print emulation	
Character sets	
Character filter	
Light sens. type	
Sens. punch-LS	
Ribbon autoecon.	
Ribbon eco. limit	
Turn-on mode	
Error reprint	
Single job mode	
Head resistance	
Temp. reduction	
Voltage offset	
Punch search qt.	
Mat. end detect.	
Singlestartquant	
Dispensing Mode	
External signal	

DP INTERFACE	Interface type	Start delay	Start print mode	End print mode	Reprint signal	Ribbon signal	Feed input	Pause input	Start error stop		
	(continued)	Signal edge	Print contrast	Ram disk size	Font downl. area	Free store size	Language	Signal / buzzer	Access authoriz.	Realtime clock 8	

7 ~ 7 7 7 7



2	Only with rewinder	6	Only if SYSTEM
9	Only with cutter	9	Only if SYSTEM
7	Only with USI	7	Only if INTERF.

13 Only after holding a special key combination while starting the printer 14 Only with 64-xx / Chess x dispenser version
15 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Autom. dot check = Continuous PARAMETERS/ Peripheral Device = Rewinder. PARAMETERS/ Applikation Mode = Applikator

₽

видимыми.

11 Only if INTERF.PARA./ Interface = RS232

Only if PRINT PARAMETERS/ Punch mode = Manual 12

8 Only with Real Time Clock

4 Only with scanner

Only 8-Dot emul.

ო 2

1 Only with TT4 Not with TT4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SERVICE FUNCTION
Service 13
Head exchange 13
Roller exchange 13
Serv. data reset 13
Head dot test
Head step tune 13
Head adjust
Sensor test
Scanner test
CompactFlashTest
Send test
Receive test
Headvo. adj. 20 V 13
Headvo. adj. 28 V 13
Print test

Only with rewinder	Only with cutter	Only with USI
0	0	0
2	9	7
Only with TT4	Not with TT4	Only 8-Dot emul.
-	2	с

n while starting the printer	
key combinatio	-
a special	;
olding	
ŗ	
afte	2
ج	
ō	(
13	
9 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Peripheral Device = Rewinder.	
0)	

- 10 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Applikation Mode = Applikator
 - Only if INTERF.PARA./ Interface = RS232
 Only if PRINT PARAMETERS/ Punch mode

Only if PRINT PARAMETERS/ Punch mode = Manual

8 Only with Real Time Clock

4 Only with scanner

- 14 Only with 64-xx / Chess x dispenser version
- 15 Only if SYSTEM PARAMETERS/ Autom. dot check = Continuous

Стр. 4 - 12

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Печать информации о состоянии

Для печати отчёта о состоянии ширина материала должна быть 100 mm (ТТ4: 75 мм). Длина распечатки о состоянии примерно 200 мм.

(только для TT4)

Если возможно, отчёт о состоянии автоматически печатается производится на чистом материале (материал с постоянымм номером штрихкода). Если не вставлен чистый лист ни в одно подающее устройство, принтер использует материал, доступный в данный момент.

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Состояние принтера

Распечатка протокола используется для просмотра специфических параметров, установленных пользователем (две страницы).

Пример

Printer Status	
Systemyeralon	: V2.31
e, stelliverelet	Mar 14 2001
	[B2.31 H2.31]
Printer type	: Avery 64-05
Printer Parameter Menu	
Print speed	: 8 Inch/s
Feed speed	: 8 Inch/s
Materialtype	: Punched
Materiallength	: 200.0 mm
Materialwidth	: 105.0 mm
Punch offset	: 0 mm
Bar code multip.	:*1
UPC plain-copy	: In line
EAN Readline	: Standard
X - Printadjust	: 0.0 mm
Y- Printadjust	: 0.0 mm
Punchmode	: Automatic
Printer Interface Menu	
Interface	: Centronics
Spooler mode	: Mult. print jobs
Printer ID no.	:1
Spooler size	: 64 KBytes
Printer system menu	
Print emulation	: Easyplug
Character sets	: IBM
Character filter	: Chars > = 20Hex
Light sens. type	: Punched
Sens. punch-LS	: 50 %
Ribbon autoecon.	: Disabled
Ribb. eco. limit	: 10.0 mm
Turn-on mode	: Online
Error reprint	: Enabled
Single-job mode	: Disabled
Head resistance	: 1376 Ohm
Temp. reduction	:0%
Voltage offset	:0%
Punch search qt.	: 2
Mat. end detect.	: Enabled

Fig. 1: Распечатка состояния принтера, стр. 1.

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Printer Status	
Periph, device	: None
Singlestartquant	:1
Start mode	: Edge
Start source	: Foot switch
External signal	: Disabled
Signal edge	: Falling edge
Print contrast	: 65 %
Ram disk size	: 512 KBytes
Font downl. area	: 256 KBytes
Language	: English
Signal / buzzer	: On
Access authoriz.	: Deactivated
Internal Options	
Default values	Standard
Realtime Clock	19.04.2001 16:29
2. com port	Not installed

Fig. 2: Печать о состоянии принтера, стр.2.

Параметры распечатки о состоянии:

- System version:
 - Показывает реализованную аппаратную версию и её дату.
 - Аппаратная версия: R = RISC процессор, H = H8 процессор.
- Printer type(Тип принтера):
 - Показывает тип принтера, который установлен в параметре SERVICE FUNCTIONS / printer type (e.g. Avery 64-04)
 - "USA" отображается, если загружен шрифт USA.
 - "8DOT" отображается, если загружена эмуляция 8-Dot.
- Printer parameter menu(Меню параметров принтера)

Показывает установленные значения в меню PRINT PARAMETERS.

Printer interface menu(Меню интерфейса принтера)

Показывает установленные значения в меню INTERF. PARAM. .

• Printer system menu (системное меню принтера)

Показывает установленные значения в меню SYSTEM PARAMETERS.
- Internal Options (Дополнительные опции)
 - Default values(значения по умолчанию): Показывает значения, которые используются в случае сброса на заводские установки (Standard или Default – Стандартные или по умолчанию). См. параметр "SPECIAL FUNCTION/ Default Values".
 - Realtime Clock (часы реального времени): Показывает установленные дату и время, если установлен плата часов реального времени. В случае разряда батарейки, добавляется строка "Battery empty" (батарея разряжена).
 - 2. com port: Отображается, если установлен дополнительный последовательный интерфейс.

Отчёт о состоянии памяти

Протокол памяти показывает установленную физически и доступную программно ёмкость памяти (одна страница).

Пример

MEMORY STATUS			
Internal Memory Configurat	lion		
Total memory size	: 8 MB		
Flash memory size	: 2 MB MX		
Space for spooler	: 64 KB		
Space for Ramdisc	: 512 KB		
Font downl. area	: 256 KB		
Free store size	: 512 KB		
Space for Jobs	: 4.6 MB		
Max. Labellength	: 1895 mm		
Bootloader write access	: Off		
Default values	: Standard		
Logos on Ramdisc			
Graphics on ram disc			
Easte an Bemdlea	<u></u>		

Fig. 3: Распечатка состояния памяти.

Параметры распечатки:

- Internal Memory Configuration(конфигурация внутренней памяти):
 - Total memory size (всего памяти): Общая ёмкость памяти, установленная в принтер.
 - Flash memory size (размер флэш-памяти): После размера памяти стоит код производителя Flash RAM (MX = Macronix, AMD = AMD).
 - Space for spooler (Размер спулера)
 - Space for Ramdisc (Размер электронного диска): Размер памяти, распределённой под Ramdisk. Может быть установлен через параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Ram disk size".
 - Font downl. Area (размер памяти для шрифтов): Область памяти, отведённая под загружаемые шрифты. Может быть установлен через параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Font downl. area".
 - Free store size: Область памяти, отведённая для загрузки и преобразования графических файлов. Может быть установлен через параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Free store size".
 - Space for Jobs: часть памяти, используемая для заданий на печать.

- Max. Labellength (максимальная длина этикетки): вычисляется после распределения памяти.
- Bootloader write access: См. книгу Service Manual, "Firmware", параграф "Loading the bootloader".
- Default values (значения по умолчанию): Показывает значения, которые используются в случае сброса на заводские установки (Standard или Default – Стандартные или по умолчанию). См. параметр "SPECIAL FUNCTION/ Default Values".
- Logos on Ramdisc (Логотипы на электронном диске):

Логотипы хранятся на RAM диске. См. Manual Cards, "Application", параграф "Compact Flash card".

• Graphics on Ramdisc (Графика на электронном диске):

Графические файлы хранятся на RAM диске. См. Manual Cards, "Application", параграф"Compact Flash card".

• Fonts on Ramdisc (шрифты на электронном диске) :

Шрифты хранятся на RAM диске. См. Manual Cards, "Application", параграф"Compact Flash card".

Печать установленных шрифтов

Образцы печати всех установленных шрифтов, штриховых кодов и образцы печпти линий (4 страницы).

Easy Plug Используйте номера в списке из первой колонки отчёта для идентификации шрифта, штрихового кода и линий, которые вы собираетесь применить в команде Easy Plug.

μ Для подробной информации о командах Easy Plug, см. книгу "Easy Plug", секцию "Commands".

Font library

Библиотека шрифтов (пример)

FON	IT LI	BRARY
Numb	er of F	onts : 19 (Internal)
EP. Cmd	High	Font Semple
YT100	0.83	0123456728ABCOEFGHJKLMNOFQASTUVHXVZ
YT101	1.33	0123458789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
¥T102	1.50	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
YT103	2.00	0123456789ABCDEFGHIJKLMN
YT104	2.92	0123456789ABCDEF
¥T105	1.50	0123456789ABCDEFQHIJKLMNOPQR
YT106	2.00	0123456789ABCDEFGHIJKL
YT107	2.92	0123456789ABCDE
YT108	3.25	0123456789ABCDEF
YT109	5.16	0123456789
YT110	2.75	Ol23456789ABCDE
¥T111	1.41	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
YT112	1.92	0123456789ABCDEFGHIJKLM
YT113	1.92	0123456789ABCDEFGHIJKLMN
YT114	2.33	0123456789ABCDEFGHIJ
¥7115	2.33	0122.18<700
YT118	\sim	

Fig. 4: Печать отчёта о шрифтах, стр.первая.

- μ Для полного списка всех внутренних шрифтов см. секцию "Internal Fonts" (внутренние шрифты).
- Принтеры ТТ4 имеют дополнительно установленные шрифты YN102 и YN103, которые содержат следующие 13 специальных символа:

Hex. 99 – 9F dec.153 –159						
Hex. A0 – A6 dec.160 –166	Υ	'	\leq	/	8	f

μ Продолжение на следующей странице

TT4

Line styles

ine Style	Line Sample
Тур О	
Тур 1	
Typ 2	
Тур З	
Тур 4	***************************************
Тур 5	********************************
Тур В	
Тур 7	
Тур 8	CONTRACTOR AND AND ALL RESTORATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Тур 9	MERSEMENTAL INTERNET OF STREAM OF A
Тур 10	
Тур 11	
Typ 12	

- Fig. 5: Нижняя половина первой страницы печати отчёта о шрифтах показывает возможные стили линий. Они могут использоваться с командами Easy Plug #YR и #YL.
- ♦ Дополнительно, возможны следующие стили линий:
 - 13: рисунок узора с ребром длиной 3 точки
 - 14: рисунок узора с ребром длиной 1 мм
 - 15: рисунок узора с ребром длиной 5 мм

Ширина линии определяется как умножение длины ребра узора рисунка!

Bar code library

Библиотека штриховых кодов (пример)

BARCO	BARCODE LIBRARY					
Number of EnsyPlug Nr.	Barcodes : 30 (internal)					
٥	1234 5870	EAN B				
1	1 234567 890128	EAN 13				
2	1 23456 78901 2	UPCA				

Fig. 6: Печать отчёта о шрифтах, стр.3.

Service Status

Печать отчёта о техническом состоянии позволяет контролировать время работы, число сервисных операций, число замен запчастей и других материалов, имеющих отношение к сервисному обслуживанию (одна стр.).

Пример

Service Status	
Operational Data	
Service operations	: 0
Head number	:1
Roll number	:1
Head run length	: 0 m
Roll run length	: 0 m
Total material length	:0 m
Total foll length	: 0 m
Total head moves	:0
Head strobes	: 0
Foll diameter	: 0.0 mm
Operation time	: 0 hours 0 min
CPU board data	
CPU Identifier	: 34-16
System controller	: GT-64111
Board Revision	: REV06
Peripheraldriver	
Feed driver	: V 3 - T 3
Foll driver	: V 3 - T 3
lead driver	: V 3 - T 3
Peripheraldriver	: V 3 - T 3
JSI Interface	: V 1 - T 1

Fig. 7: Печать отчёта о техническом состоянии.

- Operational Data
 - Service operations: Количество сервисных работ. Счётчик увеличивается через параметр "SERVICE FUNCTION/ Service".
 - Нead number: Количество замен печатающих головок. Счётчик увеличивается через параметр "SERVICE FUNCTION/ Cutter exchange".
 - Roll number: Число замен роликов печати. Счётчик увеличивается через параметр "SERVICE FUNCTION/ Roller exchange".

- Нead strobes: Измеряет продолжительность работы печатающей головки. Strobe – это счётчик линий, на которых напечатана хотя бы одна точка.
- Foil diameter: Пока не поддерживается.
- Оperation time: Рабочее время, в течение которого принтер был включён.
- Data CPU board
 - Идентификатор CPU, системного контроллера: название применяемых процессоров.
 - Board revision: Версия установленной платы процессора
 - Peripheral driver
 - Применяемая версия платы выходного каскада индикации.
 Смотрите Книгу по сервисному обслуживанию, секцию "Service boards", параграф "Preparing the board".

ТТ4 (ТТ4 только)

Вместо секции "Operational Data", TT4 печатает секцию "TT4 – Current bar codes". Эта секция показывает на этикетках штрихкоды, которые доступны в данный момент.

Dottest endless/punched

Непрерывный тест точек не для ТТ4!

Эта функция производит печать образцового шаблона, который позволяет обученному персоналу проверить настройку и работу печатающей головки.

Тест точек для непрерывного материала: настройтесь на материал без перфорации

Тест точек для материала с перфорацией: настройтесь на материал с перфорацией

Dottest

- В зависимости от результат теста будет напечатано одно из следующих сообщений на нижней границе этикетки:
 - "All print dots o.k." (всё нормально)
 - "x print dots defective" (дефектная точка печати с номером x)

Тест точек для и без перфорациипечатает шаблон, состоящий из 33 рядов, заполненных вертикальными линиями. Между линиями постоянное расстояние в 4 точки. В каждом новом ряду шаблон линий сдвигается на одну точку. В результате шаблон линий повторяется каждые 4 ряда.

Печать шаблона выявляет неисправные дюзы печатающей головки. Это проявляется в виде вертикальных белых линий, проходящих через весь шаблон.

Нижняя часть этикетки заполняется шаблоном для головок Kyocera. Шаблоны полезны для сравнения качества печати.

Reference label

Печатает этикетку с примерами штрихкодов, шрифтов, логотипов и т.д.... всего лишь для примера!

PRINT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ)

Infeed no.	
	♦ Только для ТТ4!
	Показывает какой материал находится в данный момент под печатающей головкой.
	Дисплей на TT4 (вторая линия):
1 2 3 4	Материал из рулона Материал из верхнего отсека Материал из среднего отсека Материал из нижнего отсека
Inf. change spd	L.
	Изменение скорости для модуля подачи Infeed
	♦ Только для ТТ4!
х дюйм/сек	Диапазон: 4 - 10 дюйм/сек; Шаг: 1 дюйм/сек Значение по умолчанию: 8 дюйм/сек
Drint anod	Cuonaati Tauatu
Print speed	
	можно настроить скорость печати (подачу материала) под конкретную комбинацию материала и красящей ленты для достижения оптимального соотношения глубины контрастности и плотности печатаемой картинки.
х дюйм/сек	Диапазон: 2 - 12 дюйм/сек; Шаг изменения: 1 дюйм/сек Значение по умолчанию: 8 дюйм/сек
	(только DPM / ALX 924) Машины типа DPM / ALX 924 поддерживают возможность смены единиц измерения между Дюйм/сек и мм/сек.
ł	и Установки производятся через параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Speed unit".
х Дюйм/сек или х і	им/сек
	Диапазон: 2 - 12 дюйм/сек или 51 - 305 мм/сек; Шаг изменения: 0,2 дюйм/сек ог 5 мм/сек; Значение по умолчанию: 8 Дюйм/сек
Feed speed	Скорость подачи
	Между циклами печати можно увеличить скорость подачи материала, таким образом уменьшая общее время печати, в частности для длинных этикеток с минимальной печатаемой поверхностью.
	Установка: Значение скорости подачи не надо устанавливать слишком большим

6

4-xx – 64-xx Dispenser	– Chess x – Ch	ness x Dispenser	– TT4 – DPM –	- ALX 924 –	Novexx PA-146
------------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

для приложений печати с большими циклами вычислений (напр. Последовательная нумерация). Это поможет избежать крайностей: внезапной остановки до 0 (zero) и ускорения до скорости печати.

При смене скорости печати скорость подачи выставляется равной скорости печати. Если необходима другая скорость подачи, требуется её новая установка.

х дюйм/сек Диапазон: 2 - 12 дюйм/сек; Шаг изменения: 1 дюйм/сек Значение по умолчанию: 8 дюйм/сек

(только DPM / ALX 924) Машины типа DPM / ALX 924 поддерживают возможность смены единиц измерения между Дюйм/сек и мм/сек.

μ Установки производятся через параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Speed unit".

х Дюйм/сек или х мм/сек

Диапазон: 2 - 12 дюйм/сек or 51 to 305 мм/сек; Шаг изменения: 0,2 дюйм/сек or 5 мм/сек; Значение по умолчанию: 8 Дюйм/сек

Material type Тип материала

Задание используемого материала. Выбор производится между непрерывным материалом и материалом с перфорацией (сквозное отверстие, самоклеящиеся этикетки с прорубом). Обнаружение метки перфорации означает начало этикетки.

- Значение перезаписывается соответствующей командой Easy Plug при посылке формата этикетки.
- Endless Материал без меток и перфорации.

Punched Материал с перфорацией (Значение по умолчанию).

Material length Длина материала

Длина материала (длина этикетки) – это расстояние между метками, измеренное от переднего края одной этикетки до переднего края следующей этикетки.

Значение перезаписывается соответствующей командой Easy Plug при посылке формата этикетки..

ххх mm Диапазон: 5 mm to "max. length entry"; Шаг изменения: 0.1 mm Значение по умолчанию: 100 mm

Максимальная длина: зависит от ширины печатающей головки и конфигурации памяти.

Material width Ширина материала

Нулевая позиция у левого края. Если принтер в режиме in line-printer, единицы изменения - миллиметры.

ххх mm Диапазон: "min. width" - "max. width"; Шаг изменения: 0.1 mm Значение по умолчанию: 100 mm

Min. Width (минимальная ширина): зависит от типа устройства Max. Width (максимальная ширина): зависит от ширины печатающей головки и конфигурации памяти.

Punch offset Настройка перфорации

0-позиция может быть определена с шагом в 1мм от обнаруженной позиции перфорации.

🗘 При загрузке формата этикетки в принтер эта величина будет перезаписана соответствующей командой Easy Plug.

Диапазон: -5 - +max. Длины этикетки; Шаг изменения: 1 mm xxx mm Значение по умолчанию: 0 mm

Максимальная установка в направлении подачи: -5 mm

Максимальная установка против подачи: +max. Длины этикетки



Bar code multip. Масштабирование штрихкода

Изменение высоты штрихкода умножением коэффициэнт 1 - 10 (BCHI фактор).

xxx mm

Диапазон: 1 - 10; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 1

Эффективная высота штрихкода вычисляется путем умножения величины, определенной в формате этикетки (mask), на фактор увеличения BCHI.

Эффективная высота штрихкода = (значение параметра + 1) * высота штрихкода

Пример:

Высота штрихкода установлена в 3. В команде Easy Plug в параметрах этикетки, значение /4/ даётся как высота штрихкода (1 стандартно). Получаем: (4 + 1) * 3 = 15 мм. Штрихкод будет напечатан высотой 15 мм.

UPC plain-copy

Можно настроить позицию первой и последней цифры в человекочитаемой линии штрихкода.

05/03 Rev. 2.11-11		ИНСТРУК	ЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Стр. 4 - 28
64-xx	– 64-x	x Dispenser – Chess x – Che	ss x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924	– Novexx PA-146
Raised		Первая и последня приподняты (Значе	ня цифры кода UPCA или пер ение по умолчанию).	рвая цифра кода UPCE
In line		Все цифры в лини	и под кодом.	
EAN Readline	•			
<> Signs		Человекочитаемые оканчиваются знак	е символы ограничены знака ом ">" (EAN 13).	ми "<>" или
Standard		Человекочитаемые умолчанию).	е символы без знаков "<>" и	ли знака ">" (по
Dispense Mo	de	Режим отделе	ЯИНЯ	
		Управляет запуско	м программы печати с отдел	ением этикетки.
	\diamond	Только если устано	овлен диспенсер как перифе	рийное устройство!
	μ	См. параметр "SYS	STEM PARAMETERS/ Periph	. Device"
	\diamond	Функция автоэконс в режиме "Real 1:1	мии красящей ленты может Mode"!	использоваться только
Normal 1:1 Mode		В режиме "Normal Материал этикетки производительный	1:1 Mode", этикетка отделяе і назад на подаётся. Выход з	гся во время печати. этикеток наиболее
		Область этикетки " диспенсера " не мо данных!	print line to dispensing edge (эжет использоваться для печ	see <mark>Tab</mark> . 1:) + позиция ати переменных
		Тип лезвия диспенсера	Расстояние линия печати – лезвие диспенсера	
		Long	39,8 мм	
		Short	24,2 мм	
		Tab. 1: На полосе шир dispense positio диспенсера + г печать не про этикетки долг	риной "distance print line to dispensir on" (расстояние от линии печати позиция диспенсера) в режиме "No изводится . В режиме "Batch Mode жна быть больше этого расстоян	ng edge + до лезвия rmal 1:1 Mode" e", длина ния.
	μ	Также смотрите па	раметр "Cut Mode", Normal	1:1 mode.
Batch Mode	•	нет непечатаемых областей этикетки. Этикетка отделяется во время печати. Это приводит к небольшой остановке на зоне печати следующей этикетки. Выход этикеток наиболее производительный		
<		Длина этикетки дол печати до лезвия д	пжна быть больше чем " рас диспенсера (см. Tab. 1:) + по	стояние от линии зиция диспенсера "
		(расстояние от лин диспенсера)!	ии печати до лезвия диспен	сера + позиция

- Real 1:1 Mode
 нет непечатаемых областей этикетки. После отделения этикетки начало следующей подаётся обратно под головку печати.

 Производительность меньше чем в режимах "Batch Mode" или"Normal 1:1 Mode". (по умолчанию).
 - μ Также смотрите параметр "Cut Mode", Real 1:1 mode.

Dispensposition Позиция отделения

Настройте позицию отделения в или против направления подачи материала. В зависимости от установленной позиции отделения, отделённая этикетка держится на подложке большей или меньшей полосой (Рис.8). Необходимая ширина зависит от дальнейшего процесса.



Fig. 8: Позиция отделения.

nm Диапазон: -30.0 to +20.0 mm; Шаг изменения: 0,1 mm; Значение по умолчанию: зависит от установки значения в параметре "SYSTEM PARAMETERS / Application mode" (Таб.2).

Application mode (режим наклейки)	Значение по умолчанию
LTS 80/400	0.0 mm
LTS 80/200	0.0 mm
Manual	-6.0 mm

Tab. 2: Зависимость от значения по умолчанию, зависит от значения параметра "Application mode".

Значение по умолчанию устанавливается в одном из следующих случаев:

- Заводские установки
- μ См.параметр "SPECIALFUNCTION / Factory settings".
- Изменение параметра через установки "Application mode"...

Cut speed

Скорость нарезки

Только если установлено и активировано отрезное устройство!
 Отрезное устройство должно быть настроено на толщину и плотность материала.
 х дюйм/сек
 Диапазон: 2 - 5 дюйм/сек; Шаг изменения: 1 дюйм/сек
 2 дюйм/сек: медленно; для толстого и плотного материала 5 дюйм/сек: быстро; для тонкого материала

x.x mm

 -11
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Cut position	Позиция отреза
<	angle Только если установлено и активировано отрезное устройство!
	Позиция отреза идентично позиции распознавания метки перфорации, т.е. с началом этикетки. Точная настройка, отвечающая требованиям пользователя, производится через параметр PRINT PARAMETER/Cut position.
х дюйм/сек	Диапазон: -2.0 - +2.0 mm; Шаг изменения: 0.1mm
	Максимальное смещение в направлении подачи материала: -2.0 mm Нет смещения: 0 mm Минимальное смещение в направлении, обратном подаче: -2.0 mm
Double cut	Двойной отрез
<	У Только если установлено и активировано отрезное устройство! Функция двойного отреза не может быть установлена совместно со стекером!
	Насечка или перфорация между этикетками можно удалить , используя функцию двойного отреза. Это ведёт к улучшению формы этикетки.
	Первый отрез производится на расстоянии от метки по направлению подачи, а второй – прямо по метке.
	Возможна коррекция позиции отреза (через функцию "Cut position") и вычисляется для обоих отрезов.
х дюйм/сек	Диапазон: 0.0 - 5.0 mm; Шаг изменения: 0.1mm
	Обычный одинарный отрез: 0.0 mm
<	Надо придерживаться следующего условия: минимальное расстояние между двумя отрезами должно быть не менее 1.0 mm!
Rewind directio	n Направление намотки
<	> Только если установлено и активировано намоточное устройство!
	Определяет направление вращения намотчика Rewinder (вид со стороны головки печати принтера).
Right	Направление вращения: по часовой стрелке
Left	Направление вращения: против часовой стрелки

X - print offset Начальная точка печати по оси X

Нулевая точка маски печати перемещается к кромке этикетки по оси X, т.е. по ширине материала.

- Ecли изменения внесены во время приостановки задания на печать, принтер сделает вычисления формата этикетки, используя новые значения.
- ✓ Будьте внимательны с графическими изображениями, приходящими через команды Easy Plug #YI, #YIR or #YIB! Если в результате изменения параметра "X-print offset" графическое изображение сдвигается за пределы этикетки, часть графики будет потеряно.

х дюйм/сек Диапазон: -2.0 - +2.0 mm; Шаг изменения: 0.1mm Значение по умолчанию: 0.0 mm

Максимальное смещение от края этикетки: +2.0 mm Нет смещения: 0.0mm Минимальное смещение по направлению к краю этикетки: -2.0 mm

Y – print offset Начальная точка печати по оси Y

Нулевая точка маски печати перемещается к кромке этикетки по оси Х, т.епо направлению подачи.

- Ecли изменения внесены во время приостановки задания на печать, принтер сделает вычисления формата этикетки, используя новые значения.
- ♦ Будьте внимательны с графическими изображениями, приходящими через команды Easy Plug #YI, #YIR or #YIB! Если в результате изменения параметра "X-print offset" графическое изображение сдвигается за пределы этикетки, часть графики будет потеряно.
- **х дюйм/сек** Диапазон: -2.0 +2.0 mm; Шаг изменения: 0.1mm Значение по умолчанию: 0.0 mm

Максимальное смещение по направлению подачи: +2.0 mm

Нет смещения: 0.0mm

Минимальное смещение по напрвлению, противоположном напрвлению подачи: -2.0 mm

Punch mode Режим работы с перфорацией

Automatic Автоматический режим , для материалов с контрастной зоной перфорационной метки.

"Automatic" это значение по умолчанию, применимо для всех материалов, у которых разность в степени прозрачности между этикеткой иметкой перфорации более 2 единиц (см. описание проверки датчиков, sensor check).

Manual Ручная установка , для материалов с несколькими контрастными зонами. Установка производится через параметр PRINT PARAMETER/ Gap threshold.

Для специфических материалов этикеток можно изменить диапазон значений, автоматически измеренный при обнаружении метки перфорации. Это позволяет работать с высококонтрастными метками внутри этикетки, которые в противном случае были бы определены системой как ложные. Соответствующие установленные значения тогда равны или меньше чем значение, измеренное дл я настояшей метки перфорации.

Cut mode

Режим отреза

Только если установлено и активировано отрезное устройство!

Здесь определяется процедура выдачи и резки этикеток.

Real 1:1 mode Полная поверхность этикетки доступна для печати. Этикетка подается к ножу для резки. После резки начало следующей этикетки подается назад к линии печати. Это уменьшает производительность.



 Batch mode
 Полная поверхность этикетки доступна для печати. Отрез производится во время печати. Это приводит к небольшим остановкам внутри зоны печати следующей этикетки. Выходная производительность максимальная.

Требования к этому режиму:

- Режим экономии фольги должен быть выключен (параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Ribbon autoecon." = "Deactivated")
- Длина материала >18 mm (>14 mm для TTX 350)
- Число отрезов в задании на печать по крайней мере 2 или более



Normal 1:1 mode В режиме N1:1, резка производится во время печати. При этом первые 18 мм этикетки является недоступными для печати. Эти измерения соответствуют расстоянию между головкой печати и ножом. Выходная производительность максимальная.



Punch level

xxx mm

Диапазон: 0 - 255; Шаг изменения: 1

ххх высвечивается после выбора параметра PRINT PARAMETER/Gap threshold. The value xxx stands for the current contrast within the photoelectric switch of the material which has just been inserted. This serves to determine a threshold value for the inserted material.

Пример

Самоклеящийся материал с чёрными полосками поперёк этикетки

Чтение:	
Подложка	30
Подложка + этикетка	60
Подложка + этикетка + чёрная полоса	190

– Значение для установки: 60

Установка значения 60 подразумевает, что всё прочитанное с уровнем выше 60 игнорируется, в том числе чёрная полоса с уровнем 190.

INTERF. PARAM. Параметры интерфейса

Interface	Тип интерфейса
RS485	Последовательный (RS485)
RS422	Последовательный (RS422)
Centronics	Параллельный (Centronics); Значение по умолчанию
RS232	Последовательный (V24/DB25, RS232)
Baud rate	Скорость передачи данных
\diamond	Только если параметр INTERF.PARAM./Interface установлен в RS232.
	Скорость пердачи данных при использовании последовательного интерфейса.
xxxxxx Baud	Диапазон: 300 - 115200 Бод; Шаг изменения: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
No. of data bits	
\diamond	Только если параметр INTERF.PARAM./Interface установлен в RS232.
7	7 бит данных
8	8 бит данных
Parity	Четность
\diamond	Только если параметр INTERF.PARAM./Interface установлен в RS232.
	Определяет тип проверки чётности для передаваемых последовательных данных.
	Бит паритета служит для проверки передачи данных. Если при проверке обнаруживается ошибка, высвечивается соответствующее сообщение. Настройка должна быть одинакова и у передатчика и у приёмника. Обычно обмен настраивается без бита паритета.
Odd	Нечётный паритет.
Even	Чётный паритет.
None	Нет проверки на чётность. Посылка и приём без бита чётности.
Always zero	Проверка на чётность всегда равна 0 (нулю). Посылка и приём без проверки на чётность.

Stop bits	Число стоп-битов
1 Bit 2 Bit	 Только если параметр INTERF.PARAM./Interface установлен в RS232. Число стоп-битов при последовательной передаче. 1 стоп-бит 2 стоп-бит
Data synch.	Синхронизация данных
	О Только если параметр INTERF.PARAM./Interface установлен в RS232. Синхнонизация при последовательной передаче.
RTS/CTS	Аппаратная синхронизация данных
XON/XOFF	Программная синхронизация данных
Spooler mode	Режим работы спулера
	Режим работы спулера печати определяет может ли он принять данные во время печати задания для организации очереди на печать или это задание должно печататься индивидуально.
Single print job	Режим одиночной серии печати (принтер может принимать данные только после печати запрошенного числа этикеток одиночной серии)
Mult. print jobs	Режим множественной серии печатьи (принтер может принимать данные во время печати серии этикеток)
Printer ID No.	Идентификационный номер принтера
	Определяет индентификационный номер принтера. В таком случае, принтер может быть адресован командой Easy Plug #!An (n=идентификационный номер принтера).
	Использование идентификационного номера в частности полезно при передаче данных по интерфейсу RS422/485, если несколько принтеров подсоединены к одной линии данных. Тогда каждый из принтеров принимает данные, адресованные ему после команды #!An.

хх

Диапазон: 0 - 31; Шаг изменения: 1

Spooler size

Объём спулера

Объём памяти для буфера печати принтера можно настроить под нужды задачи.

xxx Kbyte

Диапазон: 96 - 256 Кбайт; Шаг изменения: 16 Кбайт



Все данные , находящиеся в буфере печати будут потеряны после изменения его размера!

Объём буфера печати влияет на максимальный формат печати (если не используется дополнительных карт памяти).

SYSTEM PARAMETERS СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Head disp dist.					
	Настройка расстояния между головкой печати и лезвием диспенсера.				
xxx.x mm	Диапазон: 10.0 - 100.0 мм; Шаг изменения: 0.1 мм; Значение по умолчанию: 20 мм				
Speed unit	Единицы измерения скорости устройства				
	Единицы измерения скорость подачи или печати можно выбирать: в мм/сек или в дюйм/сек.				
мм/сек	переключение на мм/сек				
Дюйм/сек	переключение на дюйм/сек (по умолчанию)				
Foil end warning	g				
	Для настройки лимита диаметра красящей ленты. Если диаметр ролика красящей ленты становится меньше установленной величины, выдаётся сигнал на интерфейс USI.				
	μ см. определение параметра "DP INTERFACE/ Ribbon signal".				
x.xx mm	Диапазон: 25.4 - 50.0 mm; Шаг изменения: 0.1 mm; Значение по умолчанию: 25.4 mm				
Autom. dot che	ck				
	Автоматическая проверка сопел (дюз)				
	Проверка печатающей головки на дефектные сопла (доты). Эта проверка может производиться или после включения питания принтера или в паузах печати между заданиями.				
Continuous	Проверка проводится в паузах печати между заданиями. Когда приходит новое задание на печать проверка заканчивается, задание на печать имеет более высокий приоритет. Принтер прерывает проверку и продолжит позднее при удобном случае с последнего проверенного сопла(дота).				
	Параметр "Early dottest", "Latest dottest", "Dottestarea from", "Dottestarea to" определяет условия , при которых выполняется проверка.				
\diamond	Эти параметры видны только если, – был выбран "continuous"				

– после автоматического рестарта принтера!

 Power on only
 Проверка дотов немедленно выполняется после включения принтера.

 Во время выполнения теста мигает сообщение:

OFFLINE 0 JOBS Head dot test

Off Автоматическая проверка сопел выключена.

Early dottest

Начало	лот-теста	сопеп
TIANAJIO	дот-теста	COLIETI

Определяет число напечатанных этикеток, после которых должен начаться тест.

Пример:

Установка значения в 3 подразумевает, что дот тест сопел начнётся в первой паузе после трёх напечатанных этикеток. После успешного выполнения проверки новая проверка дота(сопла) начнётся в первой паузе после трёх напечатанных этикеток.

after x label Диапазон: 1 - 9999; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 10

Latest dottest

Определяет число напечатанных этикеток, после которых проверка дотов должна закончиться.

Пример:

Установка значения в 5 подразумевает, что тест проверки сопел(дотов) должен закончиться после пяти напечатанных этикеток. Если необходимо, печать прерывается после пяти этикеток. После успешного завершения новая проверка должна также закончиться после 5 этикеток.

after x label

Диапазон: 1 - 9999; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 0

Установка "after 0 label" подразумевает, что дот тест возможно никогда не будет закончен! – задано высокое использование принтера (паузы принтера никогда не будет).

♦ Значение для "Latest dottest" должно быть больше чем значение для "Early dottest"! (исключение: значение 0 0).

Dottestarea from

Нижняя граница области проверки сопел(дотов). Значение устанавливает расстояние в мм от левого края печатающей головки (вид на печатающую головку сверху) начала проверки сопел(дотов).

x mm

Диапазон: см. Tab. 3:; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 0 mm

Тип принтера	Диапазон в мм	Число дотов
64-04 / Chess 4	0-107	1280
64-05 / Chess 5	0-128	1536
64-06 / Chess 6	0-160	1920
64-08 / Chess 8	0-214	2560

Таb. 3: Диапазон для проверки сопел(дотов), в зависимости от ширины печатающей головки. Правая колонка: Общее число сопел(дотов) печатающей головки.

Dottestarea to

Верхняя граница области проверки сопел(дотов). Значение устанавливает расстояние в мм от левого края печатающей головки (вид на печатающую головку сверху) конца проверки сопел(дотов)..

х mm Диапазон: см. <u>Tab. 3</u>:; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 0 мм

w/wo magazine

Для использования принтера TT4 без магазина.

Если не вставлено никакого материала в один из 3 нижних подающих отсеков, при включении TT4 на дисплей выдаётся статутное сообщение *Infeed x empty*. Выдача этого сообщения может быть запрещена установкой параметра "w/wo magazine" в "without".

with Выдача сообщения Infeed x empty разрешена.

without Выдача сообщения Infeed x empty запрещена.

Print emulation Эмуляция принтера

Эмуляция – это язык , на котором принтер принимает и обрабатывает данные.

Easy Plug:

При эмуляции Easy Plug, посланная команда распечатывается как текст этикетки.

Lineprinter:

В режиме эмуляции Lineprinter и Hex Dump, команды распечатываются как список с установленным шрифтом 12.

- При установке режима эмуляции Lineprinter или Hex Dump, команды Easy Plug, которые ещё не были выполнены, удаляются!
- **Easyplug** Easy Plug эмуляция
- **Lineprinter** Lineprinter, печать команд.
- Нех Dump Печать в шестнадцатиричном коде.

Character sets	Наборы символов
	Инддивидуальные значения размещаются различно (см. табл.) в соответствии с выбранным национальным набором символов.
IBM Special function	IBM набор символов Специальный набор символов
\diamond	Следующие наборы символов только для старых 7 битных приложений!
Norway Spain Sweden	

Sweden Italy Germany France United Kingdom USA

decimal	35	36	64	91	92	93	94	96	123	124	125	126	127
ASCII	#	\$	@	[١]	۸	`	{		}	~	>127
Display:													
USA	#	\$	@	[١]	۸	`	{		}	~	blank
United Kingdom	£	\$	@	[١]	۸	``	{		}	=	blank
France	£	\$	а	0	3	§	۸	`	Й	Щ	И	~	blank
Germany	#	\$	§	Д	Ц	Ь	۸	`	Д	ц	Ь	Я	blank
Italy	≥	\$	§	0	3	й	۸	щ	а	т	И	`	blank
Sweden	#	•	Й	Д	Ц	Е	Ь	Й	д	Ц	е	Ь	blank
Spain	#	\$	@	i	С	3	۸	`	j	С	3	~	blank
Norway	#	\$	@	Ж	¥	Е	۸	`	ж	¢	е	~	blank
Special function	f	¢	blank	blank	1⁄4	1⁄2	blank	blank	«	•	»	±	blank
IBM	#	\$	@	[١]	۸	`	{		}	~	print
	blank = space, print = printable												

Character filter Фильтрация символов

Character >= 20Hex Функция фильтрации включена. Символы меньше чем 20H отфильтровыцваются изпотока данных.

 All character
 Функция фильтрации включена . Символы меньше чем 20Н

 обрабатываются как обычные символы.

Light sens. туре Тип датчика света

	Дополнительный фотодатчик для этикеток с отражающей меткой, или стандартный установленный при изготовлении фотодатчик для этикеток с меткой на просвет или с прорубом (самоклеящиеся этикетки), должно быть определено для конкретного применения.
Full Size	Полноразмерный фотодатчик (Диапазон настройки ширина материала).
Reflex	Датчик отражённого света (для отражающих меток)
Punched	Датчик проходящего света (для проруба)
Sens. punch-LS	Чувствительность датчика света
	Устанавливает чувствительность фотодатчика.
xxx mm	Диапазон: 8 - 100%; Шаг изменения: 1% Значение по умолчанию: 50%
	Максимальная чувствительность: 100%. Для узких меток (перфорация).
	Минимальная чувствительность: 1%. Для свободно детектируемых меток.
\diamond	Очень высокая чувствительность может привести к нахождению меток , в действительности не существующих (на разную толщину материала, перфорации и т.д.).
Ribbon autoecon) .
	Режим автоматической экономии красящей ленты
	Во время периода печати можно прервать подачу красящей ленты через параметр автоматической экономии красящей ленты. Это экономит красящую ленту, в частности для длинных этикеток с минимальной областью печати. Автоматическая функция экономии может быть включена только для непечатаемых областей больше 10 мм длиной.
	Выбор производится между термотрасферной печатью и прямой термопечатью. Это необходимо для выбора типа печати и включения датчика окончания термотрансферной лентыl.
Thermal printing	Прямая термопечать (датчик окончания красяшей ленты выключен)
Activated	Режим термотрансферной печати включён.
Deactivated	Режим термотрансферной печати выключён.

Ribbon economy limit

Лимит экономии красящей ленты длину непечатаемой области, начиная с которой режим экономии фольги будет включен.

05/03 Rev. 2.11-11	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стр. 4 - 44	ł
64-xx – 64-x	x Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146	-
x,xx mm	Диапазон: xx - 100,0 mm; Шаг изменения: 0,1 mm (начальное значение зависит от скорости подачи) значение по умолчанию : 5.0 mm	
Turn-on mode		
	Режим работы принера, в который он будет переведен после включения принтера.	
Online	сразу после включения принтер входит в режим on-line.	
Offline	сразу после включения принтер входит в режим off-line.	
Error reprint		
	Если во время печати возникает ошибка, последняя напечатанная этикетка будет перепечатана. Если этикетка содержит переменные данные, подобные полю счетчика, выключение функции перепечатки возможно будет полезной.	
Enabled	Перепечатка в случае возникновения ошибки (Значение по умолчанию)	
Disabled	Нет перепечатки в случае возникновения ошибки.	
Single job mode		
	В режиме одиночного задания (также режим стоп) принтер останавливается после каждого задания и ждет пока оператор перезапустит процесс печати.	
Deactivated	режим одиночного задания выключен (Значение по умолчанию).	
Activated	режим одиночного задания включен. Принтер всегда высвечивает "Start next job", до начала печати нового задания. Это требует от пользователя подтверждения нажатием клавиши Online.	
Head resistance	Сопротивление головки	
	Для оптимального качества печати, через параметр SYSTEM PARAMETER/Head resistance необходимо установить инливидуальное сопротивление печатающей головки.	
	При замене печатающей головки необходимо ввести новое сопротивление головки (значение написано на головке).	
$\bigwedge \diamond$	введениенеправильного значенияможет повредить головку! Считывайте и устанавливайте правильное значение.	
	Значение, установленное здесь, остается при сбросе в заводские установки.	
xxxx Ohm	Диапазон: 1000 - 1500 Ом; Шаг изменения: 1 Ом	
	установка сопротивления печатающей головки:	
Setting 1.	Считайте и запишите значение сопротивления с печатающей головки (1000 -1500).	

- 2. В режиме off-line нажмите кнопку Prog., на дисплее : PRINT INFO.
- 3. Жмите кнопку Cut, пока не покажется на дисплее SYSTEM PARAMETER.
- 4. Жмите кнопку Online пока не покажется на дисплее: SYSTEM PARAMETER/Print emulation.
- 5. Жмите кнопку Cut, пока не покажется на дисплее: SYSTEM PARAMETER/Head resistance.
- 6. Нажмите кнопку Online, покажется установленное значение.
- 7. Установите предвартельно записанное значение сопротивления печатающей головки, используя кнопки Feed и Cut.
- 8. Нажмите кнопку Online для подтверждения установленного значения.
- 9. Нажмите кнопку Prog. для возвращения к сообщению на дисплее: *OFFLINE 0 JOBS*.

Temp. reduction

Уменьшение температуры печатающей головки

Параметр SYSTEM PARAMETER/Temperature reduct. Позволяет уменьшить температуру головки печати для получения более качественной печати.

хх% Диапазон: 0 - 50%; Шаг изменения: 10%

доступны следующие альтернативные установки:

0% нет снижения температуры (по умолчанию).xx% снижение температуры на xx%.

Функция снижения температуры возможна только при использовании платы ввода-вывода 97315-07-0.

Voltage offset

	Установка напряжения увеличивает напряжение головки и таким
	образом температуру головки, которая была установлена командой Easy Plug (HV).
xx%	Диапазон: 0 - 20%; Шаг изменения: 1% Значение по умолчанию: 0%

Expand Logo

<	Только с 8-точечной эмуляцией!
Off	логотип печатается нормального размера.
On	логотип печатается увеличенного размера.

Singlestartquant

	Количество одиночных запусков
xx	Диапазон: 1 - 10; Шаг изменения: 1

Dispensing mode

Режим отделения

- Эффективен только в режиме real 1:1!
- Только если установлен и активирован "Dispenser" как периферийное устройство!
- μ См. параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Periph. Device"

Режим Real 1:1 обычно ведет к снижению точности, вызванную дополнительным смещением при подаче назад.

Параметр "Dispensing mode" позволяет производить оптимальную печать даже в режиме real 1:1. Такая точность достигается подачей следующей этикетки для печати назад под датчик метки вместо подачи обратно только под головку печати. Дополнительная подача назад немного снижает производительность.

ехаст I leчать с максимальнои точностьк

fast Печать с минимальной точностью, но с высокой производительностью.

Application mode

- Только если установлен и активирован "Dispenser" как периферийное устройство!
- μ См. параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Periph. Device"

Both of the Applicator options ("LTS...") lead to immediate dispensing after printing, to enable the applicator to move to the wait position with the printed label attached.

With the "manual" option selected, dispensing of the printed label is triggered by a signal. The signal may e.g. be sent by a foot switch.

- **LTS 80/400** Option for applicators of the "Light Touch Stepper" type with 400 mm stroke length.
- **LTS 80/200** Option for applicators of the "Light Touch Stepper" type with 200 mm stroke length.
- **manual** Option for applying the labels manually (without an applicator).

Wait position

Only if an applicator is selected in "Application mode"!

Setting of the distance between dispensing edge and wait position.

The applicator moves down the designated distance with the sucked-on label to its wait position. The wait position should be in a possibly short distance to the product surface.

ххх mm Диапазон: 0 to 180 mm; Шаг изменения: 1 mm; Значение по умолчанию: 0 mm

Use the wait position to reach a short delay between product detection and label application.

Start mode	Режим запуска
	Способы запуска сигналом старта:
Level	Этикетки задания на печать печатаются до тех пор сигнал держится на высоком уровне. При использовании ножной педали, этикетки будут печататься пока кто-то жмет ногой на педаль.
Edge	по фронту сигнала печатается точно одна этикетка (Значение по умолчанию).
	μ Выбор фронта сигнала: см. параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Signal edge".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Start source	Источник запуска
	Выберите источник запуска для сигнала старта:
Foot switch	Ножная педаль (Значение по умолчанию)
Light barrier	Фотодатчик с обнаружением снятия отделенной этикетки.
USI	(только с установленным USI)

Dispensing edge

- Только если установлен и активирован "Dispenser" как периферийное устройство!
- μ См. параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Periph. Device"

Адаптирует подачу к длине кромки отделения.

long Длинная кромка отделения

short Короткая кромка отделения (Значение по умолчанию)

Transport mode Режим транспортировки

- Только если установлен и активирован "Dispenser" как периферийное устройство!
- μ Cm. параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Periph. Device"

В режиме нормальной работы мотор намотчика (мотор отделителя) протягивает материал, в то время как мотор подачи не работает. При применении очень тонкого материала было бы разумно подать питание на мотор протяжки для исключения разрыва материала (Dual Motors). Для запуска обычного принтера без диспенсера мотор намотчика может быть выключен (Printer Motor).



- Использование режима "Dual Motors" применимо в следующих трёх случаях:
 - Принтер используется как диспенсер
 - Включён режим автоэкономии красящей ленты
 - Скорость печати больше чем 203 мм/сек (8 дюйм/сек)
- Printer Motor
 Мотор намотчика выключен. Принтер ведёт себя подобно модели без диспенсера.

 Dual Motors
 Активированы оба мотора (протяжки и намотки).

Dispenser Motor Мотор протяжки выключен. Мотор намотки тянет материал (Значение по умолчанию).

Punch search qt.

Длина поиска метки перфорации

Можно установить максимальную длину поиска метки перфорации, на которой она может быть не обнаружена. Для сложных случаев распознавания меток (минимальная разность в прохождении света через этикетку и метку перфорации), рекомендуется короткая длина поиска. Таким образом можно уменьшить потерю этикеток из-за неопознанныхметок перфорации. Во время процесса поиска печать не производится.

Диапазон: 1 - 10; Шаг изменения: 1

0 (Нулевая длина этикетки): После печати этикетки должна обнаружиться метка, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

5 (пять длин этикеток): Метка должна быть обнаружена максимум после пяти длин этикеток, в противном случае возникнет сообщение об ошибке.

Mat.end detect.

Обнаружение окончания материала

Обнаружение окончания материала можно запретить для этикеток с метками перфорации больше чем 15мм, или при использовании материала с большим расбросом в пропускной способности света (ST05 = показывается сообщение даже при наличии материала).



Рулонные материалы не должны использоваться при выключенной функции обнаружения окончания материала! При такой установке, печать будет продолжаться на ролике печати после окончания материала, что может привести к повреждению.

Activated Включение функции обнаружения окончания материала.

Deactivated Выключение функции обнаружения окончания материала.

Periph. Device Периферийное устройство

После установки, надо установить опцию "Peripheral device", чтобы подключить соответствующие датчики в логику работы принтера.



Выбор некорректного дополнительного устройства может привести к сбоям и повреждениям!

None Cutter Никаких периферийных устройств не установлено.

Добавить в аппаратную конфигурацию принтера отрезное устройство. Данная установка разрешает доступ к параметрам отрезного устройства.

05/03 Rev. 2.11-11	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стр. 4 - 50
64-xx – 6	-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146
Rewinder	Добавить в аппаратную конфигурацию принтера устройство намотки. Данная установка разрешает доступ к параметрам установленного устройства.
Tear-off edge	Добавить в аппаратную конфигурацию принтера устройство (начиная с версии прошивки R2.12 H2.16 on).
Dispenser	Настройка для принтера типа 64-xx Dispenser / Chess x Dispenser.
External signal	Внешний сигнал
	Этот параметр определяет , как будет обрабатываться сигнал, приходящий на дополнительный разъём однократного запуска.
Disabled	Обработка сигнала запрещена.
Singlestart	Сигнал запускает печать одной этикетки. Эта установка может использоваться при управлении печатью одной этикетки при помощи ножной педали.
Stacker full	По сигналу на дисплей выводится сообщение о состоянии и принтер останавливается. Эта настройка используется при использовании стеккера (= сигнал переполнения стеккера).
Signal edge	Фронт сигнала
	Этот параметр определяет, от какого фронта входного сигнала идёт срабатывание: переднего или заднего.
Falling edge	Задний фронт сигнала.
Rising edge	Передний фронт сигнала.
Print contrast	Контрастность печати
xxx mm	Диапазон: 1 - 110%; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 65% ТТ4: Значение по умолчанию 80%
Ram disk size	Размер электронного диска
	 Часть памяти принтера можно отвести под электронный диск. Электронный диск можно использовать также как дополнительные модули флэш памяти Compact Flash Card, для хранения логотипов и шрифтов. Через параметр Ram disk size, пользователь сам может определить размер необходимой памяти для электронного RAM диска. Учтите, память электронного диска недоступна для формирования изображений для печати. Использование большого электронного диска уменьшает скорость обработки изображений для печати в принтере. Выключение принтера уничтожает содержимое памяти! Шрифты, логотипы и др., которые были загружены на электронный диск, должны
xxxx KBytes	оыть загружены заново после выключения принтера. Диапазон: 128 - 2048 Кбайт; Шаг изменения: 128 Кбайт; Значение по
,	умолчанию: 512 Кбайт

Font downl. area

		Если предполагается использовать шрифты пользователя, их надо сначала скопировать в зарезервированную область электронного RAM диска. Используйте параметр "Font downl. area" для выделения области памяти на RAM диске необходимого размера.
		Размер области RAM диска зависит от размера файлов шрифтов, которые будут загружены.
	\diamond	РЕЗЕРВИРУЙТЕ ДОСТАТОЧНОЕ МЕСТО НА RAM ДИСКЕ!
		Существует два способа копирования файлов шрифтов на RAM диск:
		 копирование с дополнительных карт памяти (CompactFlash card): файлы шрифтов должны быть помещены в папку с именем \fonts на карте памяти, которые загрузятся при старте системы. Файлы должны иметь имена fontxxx.spd (xxx = номер из ряда 200 -999).
		μ более подробное описание смотрите в книге "Cards", секция "Using Cards", параграф "CompactFlash Card".
		2. Копирование через команду Easy Plug #DF (дозагрузка файла).
		μ более подробное описание смотрите в книге "Easy Plug", секция "Description of Commands".
xxx KBytes		Диапазон: 128 - 2048 Кбайт; Шаг изменения: 128 Кбайт; Значение по умолчанию: 256 Кбайт
	\diamond	Выключение принтера уничтожает содержимое памяти! Шрифты, логотипы и др., которые были загружены на электронный диск, должны быть загружены заново после выключения принтера.
Free store siz	е	
		Этот параметр устанавливает размер области памяти, используемой для загрузки и обработки графических файлов. Особенно большие графические файлы, которые должны конвертироваться в чёрно – белую графику, занимают много памяти.
	\diamond	Чем больше памяти размещено через этот параметр, тем меньше памяти остаётся для заданий на печать.
xxx KBytes		Диапазон: 512 - 2048 Кбайт; Шаг изменения: 128 Кбайт; Значение по умолчанию: 512 Кбайт.
	μ	Использование команды Easy Plug #YG, см. книгу Easy Plug.
	μ	Также см. параметр "PRINT INFO / Отчёт о состоянии памяти"
Language		Язык отображения текста
German		German
English		English
French		French
Spanish		Spanish
Dutch		Dutch
-11 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Signal / buzzer	Звуковой сигнал
On	Звуковой сигнал включен
Off	Звуковой сигнал выключен

Access authoriz. Авторизация доступа

Dottest punched

	Ограничение доступа принтера (Power-up о пользователя или су следующего включен	ибо ко вс de) либо т рвизора). я принтер	сем функциям сразу при включении только к параметрам меню (режим . Изменения вступают в силу после ра.	
	Значение по умолчанию: Deactivated (TT4: Supervisor code)			
Deactivated	Пароль выключен.			
Power-up code	Запрос пароля включен. После включения выдается следующее сообщение:			
Display:	Enter code			
	После ввода правильного пароля принтер переходит в режим off-line. В зависимости от введенного пароля (две возможности), принтер переходит или в режим пользователя или в режим супервизора.			
•	код для входа в режи	пользова	ателя: Cut, Cut, Feed, Online	
•	код для входа в режим супервизора: 2x Online, Feed, Cut, 2x Online			
	нажмите соответствующие кнопки панели управления в последовательности ввода пароля . На экране показываются "*" на каждом знакоместе ввода:			
Display:	Enter code			
	После ввода правиль	ого парол	ия принтер переходит в режим off-line.	
User	после включения при режим on-line возмож параметров введите	тера он в н без огра ароль для	входит в режим off-line. Переход в аничений. Для перехода в меню а режима пользователя:	
•	Cut, Cut, Feed, Online			
	I Іравильно введенный пароль обеспечивает доступ только к ограниченному числу параметров:			
	PRINT INFO	SPECIAL F	FUNCTION	
	Printer status	Delete job		
	Memory status	Delete spor	oler	
	Font status			
	Service status			
	Dottest endless			

ТТ4 (только для ТТ4)
 Для ТТ4 после ввода правильного кода пользователь получает доступ к следующим параметрам:

PRINT INFO	SYSTEM PARAMETER
Printer status	w/wo magazine
Memory status	Print contrast
Font status	
Service status	
Dottest punched	Ţ

режим пользователя запрещает доступ к параметрам авторизации. Проделайте следующее, чтобы все-таки изменить установленные параметры:

- 1. выключите принтер.
- 2. включите принтер, одновременно нажмите кнопки Feed+Prog в течение 3 секунд.

Display: Enter code

3. нажмите кнопки в следующей последовательности: Cut, Online, Feed, Cut, 3x Online.

```
Display: Enter code
```

Display: OFFLINE 0 JOBS

- 4. Теперь можно изменить установку параметра SYSTEM PARAMETER/authorization.
- Supervisor после включения принтера он входит в режим off-line. Переход в режим on-line возможен без ограничений. Для входа в меню параметров введите код для входа в режим супервизора (см. выше).

Display: Supervisor Code

• 2x Online, Feed, Cut, 2x Online

правильно введенный пароль открывает доступ ко всем параметрам.

Realtime clock Часы реального времени

О Только при установленном дополнительном устройстве!

Поддерживает текущую дату и время. Эти данные можно установить через команды Easy-Plug #YC, #YS или #DM.

Display: Realtime Clock dd=день, mm=месяц, уууу=год, hh=час, mm=минута (Пример: 19.02.2001 14:41)

Установка даты/времени:

- 1. жмите кнопку CUT до тех пор, пока не начнут мигать цифры, которые вы хотите изменить.
- 2. установите желаемое значение нажатием кнопки FEED
- 3. повторите шаги 1 и 2 до тех пор пока не установите текущие дата и время.
- 4. нажмите кнопку ONLINE.
- Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из этого параметра без изменений.

SPECIAL FUNCTION СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Printertype

Тип принтера

становится видимым после включения со специальной комбинацией кнопок.

Тип принтера уже установлен правильно. Если требуется новая установка типа принтера, сделайте следующее:

- 1. выключите принтер.
- 2. включите принтер, одновременно нажмите кнопки Feed+Prog в течение 3 секунд. После старта принтера введите пароль:

Display: Enter code

 Наберите следующую последовательность кнопок: Cut (или Apply), Online, Feed, Cut, 3x Online. Символ "*" будет высвечиваться на каждом введенном знакоместе

4. Установите параметр параметр SPECIAL FUNCTION/Printertype в нужную модель:

ALX 926	DPM-04	CHESS 4
ALX 925	TT4	Avery 64-08
ALX 924	CHESS 8	Avery 64-06
DPM-06	CHESS 6	Avery 64-05
DPM-05	CHESS 5	Avery 64-04

Default Values Значения по умолчанию

становится видимым после включения со специальной комбинацией кнопок.

- μ см. параметр "printer type".
- User defined текущие установки всех параметров можно сделать значениями по умолчанию. Эти установки можно вызвать даже после перепрошивки программного обеспечения. Все что вам надо для этого сделать - это вызвать параметр "Factory settings".

Standard вызов параметра "Factory settings" устанавливает все параметры в значения величин , прошитых на заводе.

Delete job Удаление задания

Нажмите кнопку Online для удаления активного задания на печать.

Display: Enter code

Display: Delete Job Clearing . . .

Delete spooler Очищение спулера печати

Нажмите кнопку Online для удаления всех заданий на печать, содержащихся в буфере спулера печати.

Display: Delete spooler Clearing . . .

Factory settings Заводские установки

Все параметры установлены на заводе в значения, определенные для каждого типа устройства. Эти заводские установки можно вернуть в любое время.

Все параметры в этом случае переписываются в заводские установки.

Текущие устаовки можно просмотреть через параметр PRINT INFO / printer status.



все данные в спулере печати, включая данные прерванного задания на печать, будут уничтожены!

SERVICE FUNCTION СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ

Service

Увеличивает счетчик обслуживания "Service" в распечатке "Service Status".

- μ Для деталей смотрите параметр "PRINT INFO/ Service Status"
- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.

TM

yes	увеличивает счетчик на	единицу "Services"
3		

по не увеличивает счетчик

Head exchange Замена головки

Увеличивает счетчик смены головок на единицу "Head number" в распечатке "Service Status".

- μ Для деталей смотрите параметр "PRINT INFO/ Service Status"
- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.

Делается это следующим образом:

- 1. Выключите принтер.
- 2. Включите принтер и нажмите одновременно кнопки Feed+Prog в течение трех секунд. После старта принтер попросит ввести пароль:

Enter code

 наберите следующую последовательность клавиш: Cut, Online, Feed, Cut, 3x Online. Символ "*" будет отображаться на дисплее при каждом нажатии

Enter code

4. Теперь параметр SERVICE FUNCTIONS/Head exchange станет доступен:

SERVICE FUNCTIONS Head exchange

5. Нажмите кнопку Online.

yes увеличивает счетчик числа головок "Head number" на 1

по не увеличивает счетчик

Roller exchange Замена ролика

Увеличивает счетчик числа роликов "Roll number" в распечатке "Service Status" на 1.

- μ Для деталей смотрите параметр "PRINT INFO/ Service Status"
- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.
- [™] Остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".

yes Увеличивает счетчик числа роликов "Roll number" в распечатке на 1

по Не увеличивает счетчик

Cutter exchange Замена отрезного устройства

Увеличивает счетчик числа замен устройств отреза "Cutter number" в распечатке "Service Status" на.

- μ Для деталей смотрите параметр "PRINT INFO/ Service Status"
- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.
- [™] Остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".

уез Увеличивает счетчик на 1

по Не увеличивает счетчик

Serv. data reset

Сбрасывает все счетчики в нуль в распечатке "Service Status".

- μ Для деталей смотрите параметр "PRINT INFO/ Service Status"
- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.
- [™] Остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".

Head dot test

Проверяет головку печати на дефективные сопла (доты). Тест заканчивается распечаткой состояния (), списком дефектных сопел (дотов). Распечатка выдается и в случае отсутствия дефектов.



Никогда не выключайте принтер во время прохождения этого теста! В противном случае можно повредить сопла (доты головки)!

Во время теста выдается сообщение:

Head dot test running ...

Для печати теста необходим материал 100 мм шириной и 200 мм длиной.

Длительность теста зависит от ширины головки и числа дефектных сопел (дотов), для 5" головки печати примерно 20 сек.

Тест проверки дотов можно запустить и нажатием кнопок Cut(Apply)+Feed из режима Off-line. Однако в этом случае, распечатка не выдается.

Head step tune

	🛇 параметр для настройки только авторизованным персоналом!
	Точная настройка перемещения головки печати при автоэкономии красящей ленты.
x step(s)	Диапазон: -15 -+15; Шаг изменения: 1; Значение по умолчанию: 0.
	Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.
	™ остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".
Head adjust	Настройка головки
	🛇 параметр для настройки только авторизованным персоналом!
Scanner test	Тест сканера
	Тест сканера необходим для первичной настройки сканера.
Ein	включить тест лазерного сканера.
Aus	выключить тест лазерного сканера.
Sensor test	Тест датчиков
	Отображаемые значения служат для проверки датчиков и могут настариваться подготовленным персоналом.
	при проверке датчиков надо избегать попадания внешнего света на датчики. Более того, держите переднюю крышку в закрытом

После вызова теста датчиков, на дисплее высвечивается:

Sensor test	0.01 = идентификатор датчика, Option =
0.01 Option 255	указание датчика, 255 = текущее значение

^{тм} нажмите кнопку Feed или Cut для выбора нужного датчика (если установлен).

Дисплей		Тип датчика	Высвечиваем ое значение (xxx)	Описание
Sensor Test 0.03 Press	XX>	Датчик прижима	0	закрыт
(только для DP / ALX)	М		255	открыт
Sensor Test 0.04 Matend	xx>	Датчик окончания материала	0	Без материала (фотодатчик освещен)
			15	С материалом
Sensor Test 0.05 Punch	XXX	Датчик метки перфорации	7 - 10	Без материала (обычно: 7)
			11 -255	С материалом
Sensor Test 0.06 Reflex 2	255	Датчик отражения *	> 200	Без материала (обычно: 253) или на оборотную рефлексную метку (точно > 200)
	L		10 - 20	С белым материалом
Sensor Test 0.07 FullSz xx	x	Полный датчик	10	Без материала
			11 - 255	С материалом
Sensor Test 0.09 Cover	XXX	Датчик крышки	0	Крышка закрыта
			255	Крышка открыта
Sensor Test 2.01 Foil	XX	Датчик красящей ленты	0	Датчик освещен через отверстие диска
			254	Датчик прикрыт
Sensor Test 3.01 Head	XXX	Датчик подъема головки	0	Головка поднята
			254	Головка в позиции печати (опущена)
Sensor Test 4.01 Option	XXX	Датчик опций	>10	sensor open
			<10	photoelectric switch clear

*) При условии: параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Sens. punch-LS" = 30%.

если обнаружена ошибка связи между процессорной платой и платой управления мотором, связанным с проверяемым датчиком, то выдается следующее сообщение:

Sensor test No sensor found

μ Для деталей смотрите книгу, секция "Service Boards", парграф "Adjusting the sensors".

Дисплей		Тип датчика	Значение (xxx)	Описание
Sensor Test 8.01 Option	XXX	Датчик окончания материала в модуле подачи Infeed 2	0	Без материала (фотодатчик освещен)
			15	С материалом
Sensor Test 8.02 Option	XXX	Датчик окончания материала в модуле подачи Infeed 1	0	Без материала (фотодатчик освещен)
			15	С материалом
Sensor Test 9.01 Option	XXX	Датчик окончания материала в модуле подачи Infeed 4	0	Без материала (фотодатчик освещен)
			15	С материалом
Sensor Test 9.02 Option	XXX	Датчик окончания материала в модуле подачи Infeed 3	0	Без материала (фотодатчик освещен)
(нет в DPM / ALX)			15	С материалом

TT4 только

CompactFlashTest

Тест компакт флэшкарты

Нажмите кнопку online для запуска программы теста компакт флэшкарты памяти. После успешного прохождения теста на дисплее покажется следующее сообщение:

CompactFlashTest Card Test O.K.

Если компакт флэшкарта памяти неисправна или отсутствует, покажется сообщение об ошибке.

Для прохождения теста принтер создает файл с именем TESTXXXX.TXT в корневой директории карты памяти. Уже существующий файл будет перезаписан.

Send test

Тест передачи

А) последовательное соединение:

Проведение теста требует наличие программы эмуляции терминала, например Hyper Terminal в Windows95.

Запуск теста производится следующим образом:

- 1. Запустите программу эмуляции терминала и установите параметры передачи, используемые в принтере.
- 2. Нажмите кнопку Online для запуска теста передачи.

Дисплей (принтера): Send test running . . .

Окно программы эмуляции терминала покажет регулярную структуру заполнения из 4 повторяющихся символов. Все символы непрерывно посылаются принтером.

Дисплей (программа терминала):



Ошибки передачи проявляются в нерегулярной структуре картины. Нажмите кнопку Prog для остановки теста.

В) Параллельное соединение:

Параллельная передача данных осуществляется двунаправленно в режиме Nibble. Тест передачи требует наличия дополнительной программы, которая есть у сервисных инженеров.

Пример

64-xx – 64-xx Dispenser – Chess x – Chess x Dispenser – TT4 – DPM – ALX 924 – Novexx PA-146

Receive test Тест приема

А) Последовательное соединение:

Соедините компьютер и принтер через последовательный интерфейс; параметр INTERF.PARAM./Interface должен быть установлен в RS232 или RS485.

- 1. Запустите ceaнс MS-DOS (из-под Windows).
- 2. Установите параметры интерфейса на настройки принтера с помощью команды MS-DOS MODE:

8

Настройки принтера:

Baud rate: 19200 No. of data bits: Parity: keine Stop Bits 1 Data synch. RTS/CTS

DOS команда: mode com2 19200 8 n 1 (для последовательного порта com2)

3. Нажмите кнопку Online для запуска теста приема.

На дисплее: Receive test 0 Bytes

4. Пошлите какой-либо файл на принтер (при условии : com2 = порт принтера; anyfile.txt = любой файл):

copy anyfile.txt com2 (добавьте /b для двоичных файлов)

На дисплее принтера покажется следующее :

На дисплее : Receive test xxxxx Bytes

> ххххх размер посланного файла в байтах. Это значение подсчитывается во время теста. Тест завершен, если размер файла больше не изменяется. Если размер в байтах на дисплее принтера соответствует размеру файла в сеансе MS-DOS, передача завершена успешно. В противном случае, при передаче возникла ошибка.

В) Параллельное соединение:

Соедините компьютер и принтер через последовательный интерфейс; параметр INTERF.PARAM./Interface должен быть установлен в Centronics.

Проделайте следующее:

1. Запустите тест приема. Для этого вызовите параметр SERVICE FUNCTION/Receive test и нажмите кнопку Online.

Дисплей: Receive test 0 Bytes

- 2. Запустите ceaнс MS-DOS (из Windows).
- Пошлите любой файл на принтер (при условии: lpt1 = порт принтера; anyfile.txt = любой файл):

copy anyfile.txt lpt1 (добавьте /b для бинарных файлов)

На дисплее принтера покажется следующее:

Display: Receive test xxxxx Bytes

хххххх размер посланного файла в байтах. Это значение подсчитывается во время теста. Тест завершен, если размер файла больше не изменяется. Если размер в байтах на дисплее принтера соответствует размеру файла в сеансе MS-DOS, передача завершена успешно. В противном случае, при передаче возникла ошибка.

Headvo. adj. 20 V

Установка напряжения головки в 20 вольт.

- Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.
- [™] Остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".
- 1. Выключите принтер. Подсоедините мультиметр к разъему питания головки.
- 2. Выберите параметр "Headvo. adj. 20V"
- 3. Изменяйте напряжение нажатием кнопок Cut или Feed пока не достигнете измерения 20 в (+/- 0.1 в).
- 4. Нажмите кнопку online для сохранения значения.

Headvo. adj. 28 V

Установка напряжения головки в 20 вольт.

Установка напряжения головки в 20 вольт.

Параметр становится видимым после включения одновременно с нажатием специальной комбинации кнопок.

- ^{тм} Остальное аналогично параметру "SERVICE FUNCTIONS/ Head exchange".
- 1. Выключите принтер. Подсоедините мультиметр к разъему питания головки.
- 2. Выберите параметр "Headvo. adj. 28V"
- 3. Изменяйте напряжение нажатием кнопок Cut или Feed пока не достигнете измерения 28 в (+/- 0.1 в).
- 4. Нажмите кнопку online для сохранения значения.

Printtest Тест принтера

Основной тест принтера, Печать строк типа принтера и версии прошивки программного обеспечения. Надо обеспечить установку нужного материала (нужного типа, длины, ширины).

Остановка теста нажатием кнопки Online.

Rewinder setup Настройка намотчика

Настройка намотчика компенсирует разницу в характеристиках или сборки светового датчика.

- μ Более детальную информацию смотрите в книге MANUAL REWINDER 2000.
- **Resting pos. xxx** Установка позиции покоя.
- End pos. xxx Установка конечной позиции.
 - При настройке отведите плавающий рычаг обратно примерно на 5 мм back from the rest position or stop position and hold there!
 - Разница между показаниями двух позиций должна превышать 100!

Общая ин	нформация об отчётах о
состояни	и4
Област	ъ применения4
Отобра	жение отчёта о состоянии 4
Подтве	рждение4
Общие	ошибки программы5
Неопис	анные отчёты о состоянии5
Список от	чётов о состоянии6
Отчёты о	состоянии и поиск ошибок9
	No display9
1000	No new command9
1001	Parameter Table9
1002	Comm. sorting9
1003	Too many slashes9
1004	Slash w/o param9
1005	2 same commands9
1006	Letter incorrect 11
1007	Command incorr11
1008	Subcomm. incorr 11
1009	Param. tab inc 11
1010	#ER x #Q !11
1011	#ER missing 11
1012	#IM x #Q !11
1013	Comm. flag inc 11
1014	Uninit integer 12
1015	Uninit float 12
1016	Uninit string 12
1017	Uninit discr12
1018	Too many discr12
1019	Uninit BCD para 12
1022	Too many files 12
1026	Comm. w/o. flag 13
1027	Uninit parameter13
1028	Parameter uninit13
1029	Param. incorr13
1030	Command incorr13
1031	Too many slashes13
1032	Incorrect char 13
1033	Uninit flash par 13
1034	Uninit restrict 14
1035	Uninit combi14
1037	Software error14

1038	Software error	14
1089	Seek Fkt. Error	14
1090	Incomplete Job	14
1091	Wrong var field	15
1092	Rename file	15
1093	Delete file	15
1094	More than 3 figs	16
1099	File end	16
1114	< Limit value	16
1115	> Limit value	16
1120	Incorr. logo no	16
1121	Logo exists	16
1122	Creating logo	17
1123	Rename logo	17
1124	Logo file	17
1125	Delete error	17
1126	File creation	17
1127	File format	17
1130	Float overflow	17
1131	Combi overflow	17
1140	Line too long	18
1141	Para. incorr. Bl	18
1150	Integer overflow	18
1160	String too long	18
1170	X Pos > width	18
1171	X Pos < zero	18
1172	Y Pos > length	18
1173	Y Pos < zero	19
1174	Max width: right	20
1175	Max width: left	20
1176	Max length: top	20
1177	Max length: bot	20
1178	x Dots < zero	20
1200	GetRLE reset st	20
1201	GetRLE error st	20
1260	TimeDate string	20
1270	#-comm. invalid	22
1282	Spooler FB > L	22
1283	Spooler IO Dev	22
1284	#-comm. incorr	22
1290	Label limit	22
1291	Draw field	

1330	Create clk. field22	
1331	Field type inv 22	
1332	Field length inc 22	1
1333	Logo not there 23	
1334	#YV Data incorr23	
1335	#YV Field cont23	Ì
1336	#YV no. incorr23	
1394	Invalidation 23	
1395	Label too wide 23	
1396	Label too long25	l
3000	RS232 Overrun25	l
3001	RS232 Parity 25	l
3002	RS232 Frame25	l
5000	Bus device26	i
5001	No gap found27	
5002	Material end28	
5003	Cover open28	
5004	Rewinder mat. tear 28	
5005	Knife-fault 28	
5006	Head-fault28	
5007	Material feed28	
5008	Ribbon end29	
5009	USI start error29	
5012	Delete H8 loader 29	
5013	Prog H8 loader 29	
5014	Power	
5015	Scanner	
5017	Power Supply 30	
5018	Dot check area 30	
5020	I2C Timeout xx	
5021	I2C Conf. xx	
5022	I2C Busy xx 31	
5023	I2C LAB xx 31	
5024	I2C BER xx	
5025	I2C Polling xx 32	
5051	Barcode Infeed 1 32	
5052	Barcode Infeed 2 32	
5053	Barcode Infeed 332	
5054	Barcode Infeed 432	
5055	Infeed 1 empty 33	
5056	Infeed 2 empty34	
5057	Infeed 3 empty 34	
5058	Infeed 4 empty 34	
5060	Stacker full	
5061	Dispenser motor	

5062	Disp. lift motor	35
5063	Press roll	35
5064	Backing paper	35
5100	I2C timeout xx	35
5101	Headadjust error	35
5103	Dot Defective	35
6000	Param. incorrect	35
6001	Nov. prog. err	36
6002	New prog. vers	36
6003	Memory error	36
6004	Load H8 program	36
6010	Printengine soft	36
6101	No sensor found	36
6201	File sys. format	37
6204	Disk directory	37
6205	Write disk	37
6206	Read disk	37
6207	No file card	37
6300	Out of memory	37
6301	Incomplete job	37
6310	Centr. Timeout	37
8103	TrueDoc Font	38
8105	Load TrueType	39
8110	Unknown char	39
8200	Fixfont number	39
8201	Font downl. full	39
8300	Bar code corr	39
8301	Bar code data	39
8302	Barcode checksum	39
8303	Bar code sample	40
8304	Bar c. plain-copy	40
8305	Bar code print	40
8306	Plain-copy len	40
8308	Bar code ratio	40
8309	Module range	40
8310	Bar code element	40
8400	PDF417 ECC	40
8401	PDF417 Lines	40
8402	PDF417 Columns	41
8403	PDF417 Style	41
8404	PDF417 Command	41
8405	PDF417 Size	41
8406	PDF417 Details	41
8407	PDF417 Coding	41
8500	Code 25Int len	41

8501	Postcode length41	
8600	EAN Length 41	
8601	UPCE Numbers sys 42	
8700	IDM Data with 0 42	
8701	IDM Data length42	
8702	IDM Coding42	
8703	IDM Self-test42	
8704	IDM Init. error 42	
8800	Maxicode Mode 42	
8801	Maxicode Sys no42	
8802	Maxicode Zipcode 42	
8803	Maxicode Class 42	

8804	Maxi. Sec. mess	43
8805	Maxicode Country	43
8850	Unknown filetype	43
8851	Graphic open	43
8852	Graphic header	43
8853	Graphic palette	43
8854	Graphic read	43
8856	Free store size	43
8900	Codablock columns	44
8901	Codablock rows	44
8902	Codablock softw	44
8903	Codablock infogr	44

Общая информация об отчётах о состоянии

Область применения

Область применения

Это описание отчётов о состоянии применимо для всех принтеров и устройств, указанных в шапке колотикула.

Отчёт о состоянии и и другие сообщения отображаются на дисплее только, если соответствующее устройство подключено и для него установлена плата управления.

μ Более подробную информацию на дополнительные устройства смотрите в инструкциях по эксплуатации на них.

Отображение отчёта о состоянии

Тест состояния Во время работы происходит нерерывное тестирование состояния устройства. При обнаружении сбоя на дисплей выводится соответствующее сообщение о состоянии. Иногда дополнительно выдаётся звуковой сигнал. Состояние устройства можно запросить через последовательный интерфейс.

Дисплей Отчёт о состоянии, отображаемый на дисплее, показан ниже:

Status xxxx TextTextTextTextTextTe

хххх - номер состояния в диапазоне 0001 - 9999. Используя этот номер, пользователь может посмотреть состояние принтера по таблице отчётов о состоянии.

TextTextText обозначает короткий текст, соответствующий каждому номеру состояния(статуса). В большинстве случаев статус принтера можно идентифицировать на основе этого короткого сообщения.

Более подробная информация об отчётах о состоянии и мерах, которые енобходимо предпринять дана в описаниях сообщений о состоянии.

Пример Status 8704 IDM Init. Error

Подтверждение

Самоподтверждение

Самоподтверждающиеся отчёты о состоянии показывают, что событие имело место, информирую оператора об этом событии. Сообщение показывается на дисплее на небольшой отрезок времени и сопровождается коротким звуковым сигналом. Устройство будет продолжать работать без вмешательства пользователя.

Подтверждающиеся

Запрещающие Сообщения, показанные ниже, соответствуют серьёзным ошибкам. Отчёт о состоянии сопровождается длинным звуковым сигналом. Из этого состояния можно выйти через "warm start" (нажатием Cut+Online+Feed кнопок) или выключением принтера.

> μ Самоподтверждающиеся, подтверждающиеся и запрещающие сообщения и их изображение показаны ниже:

Xxxx	Без фона: самоподтверждающиеся
XXXX	С фоном: Оператор должен подтвердить
XXXX	С тёмным фоном: Выключите принтер

Общие ошибки программы

Ошибки аппаратуры никогда полностью нельзя устранить. Такие ошибки описаны в списке ошибок как "Основные программные ошибки ". Они могут быть исправлены только на заводе-изготовителе или в сервисном центре.

Если подобная ошибка возникает постоянно, свяжитесь производителем или с сервисным центром обслуживания, опишите номер ошибки и цепь событий, в которой она возникает.

Неописанные отчёты о состоянии

Некоторые сообщения о состоянии не показаны в списке отчётов. Они предусматривают глубокое знание схемотехники принтера и предназначены для специально обученного персонала, владеющего информацией об аппаратно-программном обеспечении принтера.

Если ваш принтер показывает сообщение о состоянии, которое не включено в нижеследующий лист, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Опишите номер ошибки и цепь событий, в которой она возникает.

Список отчётов о состоянии

1000	No new command
1001	Parameter Table
1002	Comm. sorting
1003	Too many slashes
1004	Slash w/o param.
1005	2 same commands
1006	Letter incorrect
1007	Command incorr.
1008	Subcomm. incorr.
1009	Param. tab inc.
1010	#ER x #Q !
1011	#ER missing
1012	#IM x #Q !
1013	Comm. flag inc.
1014	Uninit integer
1015	Uninit float
1016	Uninit string
1017	Uninit discr
1018	Too many discr
1019	Uninit BCD para.
1022	Too many files
1026	Comm. w/o flag
1027	Uninit parameter
1028	Parameter uninit
1029	Param. incorr.
1030	Command incorr.
1031	Too many slashes
1032	Incorrect char.
1033	Uninit flash par

1034	Uninit restrict
1035	Uninit combi
1036	Wrong combi para
1037	Software error
1038	Software error
1089	Seek fkt. error
1090	Incomplete Job
1091	Wrong var field
1092	Rename file
1093	Delete file
1094	More than 3 figs
1099	File end
1114	< Limit value
1115	> Limit value
1120	Incorr. logo no.
1121	Logo exists
1122	Create logo
1123	Rename logo
1124	Logo file
1125	Delete error
1126	File creation
1127	File format
1130	Float overflow
1131	Combi overflow
1140	Line too long
1141	Para. incorr. Bl
1150	Integer overflow
1160	Para init string
1170	x Pos. > width

1171	x Pos < zero
1172	Y Pos > length
1173	y Pos < zero
1174	Max width: right
1175	Max width: left
1176	Max length: top
1177	Max length: bot.
1178	x Dots < zero
1200	GetRLE reset st
1201	GetRLE error st
1260	TimeDate string
1270	#-comm. invalid
1282	Spooler FB > L
1284	#-comm. incorr.
1290	Label limit
1291	Draw field
1330	Create clk. field
1331	Field type inv.
1332	Field length inc.
1333	Logo not there
1334	#YV Data incorr.
1335	#YV Field cont.
1336	#YV No. incorr.
1394	Invalidation
1395	Label too wide
1396	Label too long
3000	RS232 Overrun
3001	RS232 Parity
3002	RS232 Frame

Инструкция по эксплуатации 64-xx – AP 4.4 – AP5.4

5000	Bus device
5001	No gap found
5002	Material end
5003	Cover open
5004	Rew. mat. tear
5005	Knife-fault
5006	Head-fault
5007	Material feed
5008	Ribbon end
5009	USI start error
5012	Delete H8 loader
5013	Prog H8 loader
5014	Power
5017	Power Supply
5018	Dot Проверьте area
5020	I2C Timeout xx
5021	I2C Conf. xx
5022	Busy xx
5023	I2C LAB xx
5024	I2C BER xx
5025	I2C Polling xx
5051	Barcode Infeed 1
5052	Barcode Infeed 2
5053	Barcode Infeed 3
5054	Barcode Infeed 4
5055	Infeed 1 empty
5056	Infeed 2 empty
5057	Infeed 3 empty
5058	Infeed 4 empty

5061	Dispenser motor
5062	Disp. lift motor
5063	Pressure roll
5064	Backing paper
5100	I2C timeout xx
5101	Headadjust error
5103	Dot Defective
6000	Param. incorrect
6001	Nov. prog. err.
6002	New prog. vers.
6003	Memory error
6004	Load H8 program
6010	Printengine soft
6101	No sensor fd.
6201	File sys. format
6204	Disk directory
6205	Write disk
6206	Read disk
6207	No file card
6300	Out of memory
6301	Incomplete Job
6310	Centr. timeout
8103	TrueDoc font
8105	Load TrueType
8110	Unknown char.
8200	Fixfont number
8201	Font downl. full
8300	Bar code corr.
8301	Bar code data
8302	Bar code
	Проверьтеѕит

8303	Bar code sample
8304	Barc. plain-copy
8305	Bar code print
8306	Plain-copy len.
8308	Bar code ratio
8309	Module range
8310	Bar code element
8400	PDF417 ECC
8401	PDF417 Lines
8402	PDF417 Columns
8403	PDF417 Style
8404	PDF417 Command
8405	PDF417 Size
8406	PDF417 Details
8407	PDF417 Coding
8500	Code 25Int len.
8501	Postcode length
8600	EAN Length
8601	UPCE Numbers sys.
8700	
0100	IDM Data with 0
8701	IDM Data with 0
8701 8702	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding
8701 8702 8703	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test
8701 8702 8703 8704	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test IDM Init. error
8701 8702 8703 8704 8800	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test IDM Init. error Maxicode Mode
8701 8702 8703 8704 8800 8801	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test IDM Init. error Maxicode Mode Maxicode Sys. no
8701 8702 8703 8704 8800 8801 8802	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test IDM Init. error Maxicode Mode Maxicode Sys. no Maxicode Zipcode
8701 8702 8703 8704 8800 8801 8801 8802 8803	IDM Data with 0IDM Data lengthIDM CodingIDM CodingIDM Self-testIDM Init. errorMaxicode ModeMaxicode Sys. noMaxicode ZipcodeMaxicode Class
8701 8702 8703 8704 8800 8801 8801 8802 8803 8804	IDM Data with 0 IDM Data length IDM Coding IDM Self-test IDM Init. error Maxicode Mode Maxicode Sys. no Maxicode Zipcode Maxicode Class Maxi. Sec. mess.

Инструкция по эксплуатации

64-xx – AP 4.4 – AP5.4

8850	Unknown filetype
8851	Graphic open
8852	Graphic header
8853	Graphic palette

8854	Graphic read
8856	Free store size
8900	Codablock columns

8901	Codablock rows
8902	Codablock softw.
8903	Codablock infogr

Отчёты о состоянии и поиск ошибок

••••	No display
Status	Дисплей не светится (тёмный), нет питания.
Measure	 Проверьте: подсоединение кабеля питания, кабель питания, основной предохранитель в колодке выбора напряжения, содинительный кабель к дисплею. в противном случае, обратитесь в сервисный центр.
1000	No new command
Error	Общая ошибка программы
Measure	тм Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
	μ Обратите внимание на примечание в секции "Общие ошибки программы".
1001	Parameter Table
Error	Общая ошибка программы
Measure	тм Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
	µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»
1002	Comm. sorting
Error	Общая ошибка программы
Measure	тм Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
	μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»
1003	Too many slashes
Error	Общая ошибка программы
Measure	μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»
1004	Slash w/o param.
Error	Общая ошибка программы
Measure	TM Acknowledge by pressing the on-line button.
	μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»
1005	2 same commands

Error Общая ошибка программы

Measure

- TM Acknowledge by pressing the on-line button.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1006 Letter incorrect

Error	Обшая ошибка программы: самоподтверждаюшаяся	

Measure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1007 **Command incorr.**

- Status Неизвестная команда.
- ^{тм} Проверьте Easy Plug sequence. Measure

1008 Subcomm. incorr.

Status Неизвестная буква в подкоманде.

^{тм} Проверьте последовательность Easy Plug. Measure

1009 Param. tab inc.

Общая	ошибка	прог	раммы

Measure

Error

- ^{тм} Подтверждается нажатием кнопки on-line.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы».

#ER x #Q! 1010

- Status Одна или боле неправильных комманд между #ER и #Q.

Measure

- ^{тм} Проверьте преданную последовательность Easy Plug. Measure
 - μ Примечения об использовании комманд Easy Plug можно найти в описании Easy Plug.

1011 **#ER missing**

Status Одна или более команд без #ER (самоподтверждение)

- Measure ^{тм} Ничего. Команда всё же передаётся.
 - μ Примечения об использовании комманд Easy Plug можно найти в описании Easy Plug.

1012 #IM x #Q!

Status Одна или боле неправильных комманд между #IМ и #Q.

- ^{тм} Проверьте преданную последовательность Easy Plug.
 - μ Примечения об использовании комманд Easy Plug можно найти в описании Easy Plug.

1013 Comm. flag inc.

Error Общая ошибка программы

Measure ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд. μ Обратите внимание на примечание в секции "Ошибка! Источник ссылки не найден.".

1014 Uninit integer

Error

Measure

- Общая ошибка программы
- ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1015 Uninit float

Error

- Общая ошибка программы
- **Measure** TM Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1016 Uninit string

Error Общая ошибка программы

- ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1017 Uninit discr

Error

Measure

Общая ошибка программы

- **Measure** TM Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1018 Too many discr

Error

Общая ошибка программы

- **Measure** ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1019 Uninit BCD para.

Error Общая ошибка программы

- Measure
- тм Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - µ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы».

1022 Too many files

Error Общая ошибка программы

Measure

™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

µ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1026 Comm. w/o. flag

Error

Общая ошибка программы

Measure TM Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

μ Обратите внимание на примечание в секции "«Общие ошибки программы»".

1027 Uninit parameter

Status Параметр не может быть инициализирован.

Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

1028 Parameter uninit

Error	Общая	ошибка	програ	аммы
-------	-------	--------	--------	------

Measure

µ Обратите внимание на примечание в секции " Общие ошибки программы ".

1029 Param. incorr.

- **Status** Некорректный параметр в команде.
- Measure TM Проверьте последовательность Easy Plug.

1030 Command incorr.

- **Status** Ошибка при интерпретации команды.
- Measure ^{тм} Проверьте последовательность Easy Plug.

1031 Too many slashes

- Status Очень много параметров между 2 разделителями.
- Measure ^{тм} Проверьте последовательность Easy Plug.

1032 Incorrect char.

- Status Параметр содержит неправильный символ.
- Measure ^{тм} Проверьте последовательность Easy Plug.

1033 Uninit flash par

ErrorОбщая ошибка программыMeasureтмВыключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

Measure

μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1034 Uninit restrict

Error Параметр "restricted string" невозможно инициализировать.

- ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1035 **Uninit combi**

Error Общая ошибка программы. A combi parameter could not be initialized.

- Measure Подтвердите нажатием кнопки Online.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1037 Software error

Error Общая ошибка программы

- Measure
- ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

Software error 1038

Error

Общая ошибка программы

- Measure ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1089 Seek Fkt. Error

Error

- Общая ошибка программы. Ошибка возникает во время прохождения функции поиск "seek" во внутренней файловой системе принтера.
- Measure ^{тм} Подтвердите нажатием кнопки Online.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1090 **Incomplete Job**

- Error Активное задание на печать не закончено командой #Q. Другими словами, за командой старта формата этикетки #ER следует друга я команда #ER, при этом первая команда не завершена посылкой команды #Q.
- Measure ^{тм} Подтвердите нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Завершите задание на печать посылкой команды #Q.

1091 Wrong var field

Error

Ошибка возникла при интерпретации строки текста в поле переменных данных. Ошибка может быть вызвана командами #YT или #YB (Easy Plug). Самоподтверждающаяся ошибка.

Measure TM Проверьте текстовые строки в полях переменных данных.

1092 Rename file

Error Общая	ошибка г	программы
-------------	----------	-----------

Measure

μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1093 Delete file

Status Файл невозможно удалить.

Measure TM проверьте правильность написания имени файла или файл защищён от записи.

1094 More than 3 figs

Error

Общая ошибка программы

- **Measure** ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1099 File end

Error Общая ошибка программы

Мeasure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1114 < Limit value

Error Посланная команда Easy Plug содержит значение, выходящее за допустимый диапазон на нижней границе. Неправильное значение автоматически заменяется на нижнее граничное значение в допустимом диапазоне.

Пример: #YT109/-1/. Значение –1 должно соответствовать параметру d. Допустимые для d значения 0, 1, 2, 3. Таким образом, -1 выходит за допустимый диапазон на нижней границе.

Measure TM Проверьте команду Easy Plug на допустимые значения и исправьте их при необходимости.

1115 > Limit value

Error Посланная команда Easy Plug содержит значение, выходящее за допустимый диапазон на верхней границе. Неправильное значение автоматически заменяется на верхнее граничное значение в допустимом диапазоне.

Пример: #YT109/5/. Значение 5 должно соответствовать параметру d. Допустимые для d значения 0, 1, 2, 3. Таким образом, 5 выходит за допустимый диапазон на верхней границе..

Measure TM Проверьте команду Easy Plug на допустимые значения и исправьте их при необходимости.

1120 Incorr. logo no.

Status Номер логотипа превышает адресное поле. (самоподтверждение)

Measure ^{тм} Проверьте не выходит ноиер логотипа за допустимый диапазон 0- 255.

1121 Logo exists

Status Логотип уже существует.

Measure TM Смените обозначение логотипа и снова сохраните его.

1122 Creating logo

Error Общая ошибка программы

Мeasure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1123 Rename logo

Error	Общая	ошибка	программы
-------	-------	--------	-----------

Measure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1124 Logo file

Error	Общая ошибка программы
-------	------------------------

Measure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1125 Delete error

Measure

Error Общая ошибка программы

- тм Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1126 File creation

Error Невозможно создать файл. Ошибка может быть вызвана недопустимым именем файла или недостатком памяти принтера.

- **Measure** TM Проверьте все используемые имена на длину , допустимые символы и т.д. Замените неправильное имя файла.
 - тм Проверьте достаточно ли памяти у принтера.

1127 File format

Error Имя файла не соответствует соглашению об именах в DOS.

Measure TM Проверьте все используемые имена на длину , допустимые символы и т.д. Замените неправильное имя файла.

1130 Float overflow

Status Большое количество данных для вычислений с переменными плавающей запятой.

- **Measure** ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - тм Уменьшите количество данных.

1131 Combi overflow

Status Большое количество данных для вычислений с переменными.

05/03 Rev. 2	2.11-03	Инструкция по эксплуатации	Стр. 4 - 18
		64-xx – AP 4.4 – AP5.4	
Measure	TM	Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.	
	ТМ	Уменьшите количество данных.	
1140	Line too	long	
Status		Ошибка преобразования из ЕРТ вВІN: превышена разрешённа линии.	ая длина
Measure	TM	Уменьшите длину линии.	
1141	Para. in	corr. Bl	
Status		Ошибка при обработке параметра битового изображения.	
easure	ТМ	Подтверждение нажатием кнопки on-line button.	
1150	Integer	overflow	
Status		Большое количество данных для вычислений с целочисленнь переменными.	ІМИ
Measure	TM	Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.	
	TM	Уменьшите количество данных.	
1160	String to	oo long	
Status		Строковый параметр превышает максимальную длину строки символов (1024 символа для 2-мерного штрихкода соответств	256 зенно).
Measure	TM	Уменьшите количество символов в строке.	
1170	X Pos >	width	
Status		Х позиция превышает максимально разрешённое значение.	
Result		Возвращаются предварительные установки.	
Measure	TM	Уменьшите значение для позиции Х.	
1171	X Pos <	zero	
Status		Значение позиции X < 0.	
Result		Возвращаются предварительные установки.	
Measure	TM	Проверьте значение позиции Х на знак.	
1172	Y Pos >	length	
Status		Позиция Ү превышает допустимую длину.	
Result		Возвращаются предварительные установки.	
Measure	TM	Уменьшите значение для позиции Ү.	
	TM	Установите больше длину этикетки.	

1173 Y Pos < zero

Status Значение позиции Y < 0.

- Result Возвращаются предварительные установки.
- **Measure** ^{тм} Прверьте значение позиции Y на знак.

1174 Max width: right

Status	Достигнута максимальная ширина справа. Элементы (символы, линии
	или логотипы)физически не помещаются в формат этикетки
	(самоподтверждение)

- result Печатаются только элементы, полностью помещающиеся в формат этикетки.
- **Measure** TM Измените значения для ширины и позиции элементов.

1175 Max width: left

Status	Достигнута максимальная ширина слева. Элементы (символы, линии
	или логотипы)физически не помещаются в формат этикетки
	(самоподтверждение)

- result Печатаются только элементы, полностью помещающиеся в формат этикетки
- **Measure** TM Измените значения для ширины и позиции элементов.

1176 Max length: top

Status	Ποοτιατινιτά			CRORVY
Status	достипнута	а максимальная	длипа этикстки,	сверху.

Measure TM Скорректируйте формат этикетки: используйте более короткую длину этикетки.

1177 Max length: bot.

Status	Достигнута максимальная длина этикетки.	снизу.
		•••••

Measure TM Скорректируйте формат этикетки: используйте более короткую длину этикетки.

1178 x Dots < zero

Status	Битовое изображение:
Measure TN	Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

1200 GetRLE reset st

- Status (число байтов) * (число линий) не соответствует длине файла.
- **Measure** ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

1201 GetRLE error st

- Status полученный байт GetRLE имеет ошибочное состояние.
- **Measure** TM Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

1260 TimeDate string

- **Error** Общая ошибка программы
- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки on-line.
μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

#-comm. invalid 1270

Error	Общая ошибка программы
-------	------------------------

Measure μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1282 Spooler FB > L

Error	Общая	ошибка	программы
-------	-------	--------	-----------

Measure ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

> μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1283 **Spooler IO Dev**

Error	Общая ошибка программы
Measure μ	 Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1284 #-comm. incorr.

Status Ошибка выполняемой команды (самоподтверждение) ™ Никаких действий. Команда игнорируется. Measure

1290 Label limit

Status	Значение позиции х или у превышает границы этикетки.
Measure	^{тм} Уменьшите значения позиций х или у.

1291 **Draw field**

_

Status	Вызов функции,рисование объекта, с ошибкой.
Measure	TM

1330 **Create clk. field**

Error	Общая ошибка программы
Measure	μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки
	программы»

1331 Field type inv.

- Status Неправильный тип поля
- ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online. Measure

1332 Field length inc.

- Error Общая ошибка программы
- ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд. Measure

µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1333 Logo not there

- Status Выбранный логотип не существует.
- **Measure** TM Проверьте имя файла / существование логотипа.

1334 #YV Data incorr.

Status Неправильное указание поля в #YV (поле пременных данных).

^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online

- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - тм Исправьте данные.
 - μ Описание команд Easy Plug можно найти в книге Easy Plug.

1335 #YV Field cont.

Status

Невозможно переписать содержимое поля в #YV (поле переменных)

-
- данных).
- Measure
- μ Описание команд Easy Plug можно найти в книге Easy Plug.

1336 **#YV** no. incorr.

Status поле с указанным номером в команде #YV (поле переменных данных) не найдено.

- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Проверьте номер поля в #YV.
 - μ Описание команд Easy Plug можно найти в книге Easy Plug.

1394 Invalidation

Status

Общая ошибка программы

- **Measure** TM Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - µ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

1395 Label too wide

Status

- Задание на печать содержит команду #IM в которой установленная ширина этикетки превышает максимальную ширину печати принтера. Максимальная ширина принтера зависит от типа принтера.
 - μ Смотрите инструкцию по эксплуатации, в главе "Спецификация"(Технические характеристики) максимальную ширину этикетки.

Measure TM Уменьшите ширину этикетки в команде #IM из задания на печать, так чтобы ширина этикетки соответствовала максимальной ширине печати.

1396 Label too long

Status Установленная длина этикетки превышает максимальную длину этикетки. Максимальная длина зависит от конфигурации памяти принтера.

- μ Печать информации о состоянии "Memory Status"(Состояние памяти) среди всего прочего показывает максимальную длину этикетки. Более подробно читайте в главе "Печать информации о состоянии и параметры печати".
- **Measure** ^{тм} Уменьшите установленную ширину этикетки.

3000 RS232 Overrun

Status Ошибка приёма по интерфейсу RS232 (переполнение).

Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

3001 RS232 Parity

Ошибка приёма по интерфейсу RS232 (паритет).

Measure

Status

- тм Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Проверьте установки параметра принтера (INTERF. PARA./Parity) и компьютера.
 - μ Более подробно читайте в главе "Печать информации о состоянии и параметры печати ".

3002 RS232 Frame

Status

Ошибка приёма по интерфейсу RS232 (ошибка кадра).

Measure

- ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Проверьте установки параметра принтера (INTERF. PARAM./Baud rate, stop bits) и компьютера.
 - μ Более подробно читайте в главе "Печать информации о состоянии и параметры печати ".

5000	Bus de	/ice		
Status		Одно из устройств, подсоединённых к шине I ² C не отвечает. Это сообщение выдаётся обычно вначале последовательности 2 или 3 сообщений состояния, которое позволяет определить источник ошибки.		
Measure	TM	1 Подтверждение	нажатием	и кнопки Online.
^{тм} Выключите принтер и включите его через 30 секунд. Ес об ошибке не исчезает, свяжитесь с производителем.			ючите его через 30 секунд. Если сообщение зяжитесь с производителем.	
Пример		Параметр "SYS ⁻ "Cutter" без уста дисплее покажу	TEM PARA новленно тся следун	AMETERS/ Periph. device" установлен в й платы поддержки отрезного устройства. На ощие сообщения друг за другом:
	1	. Status Bus device	5000	Говорит об ошибке связи на шине I ² C.
	TM	1 Нажмите кнопку	Online.	
	2	2. Status Knife-fault	5005	Или не установлена плата управления отрезным устройством или кабель шины I ² C не подсоединён к плате (это сообщение выдаётся только в этих двух случаях, в противном случае см. таблицу сообщений состояний)
	TM	¹ Нажмите кнопку	online.	
	3	3. Status I2C Timeout	5020 4	Превышен лимит времени получения ответа от устройства номер 4 (4 = Отрезное устройство, см.Табл.3) (в противном случае см. таблицу 2 сообщений состояний)
	TM	¹ Нажмите кнопку	0nline	

Одно из следующих сообщений о состоянии может быть вторым:

Status-no.	Text	Missing output stage for the following device: (отсутствует каскад управления для следующих устройств)
5005	Knife-fault	Cutter motor (мотор устройства отреза)
5006	Head-fault	Print head liftmotor (мотор подъёма головки)
5007	Material feed	Feed motor (мотор протяжки)
5008	Ribbon end	Ribbon motor (мотор красящей ленты)

Таb. 1: Таб. 1 Эти сообщения о состоянии показывают, что устройство не подсоединено к шине I²C.

Третьим может следовать одно из следующих сообщений:

	-
Status-no.	Text
5020	I2C Timeout xx
5021	I2C Conf. xx
5022	I2C Busy xx
5023	I2C LAB xx
5024	I2C BER xx
5025	I2C Polling xx

Таb. 2: Таб. 2 Сообщения состояния, которые помогают локализовать ошибку шины I²C. xx = Идентификатор устройства ID (см. <u>Tab. 3:</u>)

ID	Устройство
1	Feed motor (Мотор протяжки)
2	Ribbon motor (Мотор красящей ленты)
3	Print head motor (Мотор головки)
4	Peripheral device (e.g. cutter motor) Периферийное устройство (мотор устройства отреза)
5	Dispenser motor (мотор диспенсера)
8	Infeed motor for infeed 1 and 2 (только TT4)
	Мотор подачи для модуля подачи 1 и 2
9	Infeed motor for infeed 3 and 4 (только TT4)
	Мотор подачи для модуля подачи 3 и 4
12	USI
13	Applicator interface (Интерфейс аппликатора)

Tab. 3: Соответствие идентификаторов устройств Ids, используемых в сообщениях о состоянии на шине I²C.

5001 No gap found

Status

Не найдено перфорации или подано несколько пустых этикеток.

Measure

- тм Подтверждение нажатием кнопки Online.
- ^{тм} Проверьте параметры печати для определения зазора (длину материала).
- ™ Проверьте правильно ли вставлен материал.
- тм Проверьте не загрязнён ли фотодатчик.
- тм Проверьте протяжку материала и позицию фотодатчика.
- ™ Проверьте чувствительность фотодатчика (параметр "SYSTEM PARAMETERS/ Sens. punch-LS"). Материал должен обеспечивать чёткий контраст между этикеткой и подложкой или между отражающей меткой и этикеткой. Установите большую чувствительность.
- ^{тм} После подтверждения кнопкой Online, материал автоматически протягивается вперёд до обнаружения следующей метки.

5002 Material end

Status Окончание материала..

Measure

- 1. Подтверждение кнопкой Online. На дисплее: OFFLINE x JOBS
- 2. Вставьте материал и проверьте позицию фотодатчика, скорректируйте при необходимости.
- 3. Нажмите кнопку Online: продолжится выполнение задания на печать.

5003 Cover open

- Status Открыта защитная крышка. Открытие крышки вызовет удаление всех других сообщений (напр., окончание ленты) и на дисплее отобразится сообщение "Cover open".Закрытие крышки автоматически является подтверждением сообщения.
- **Measure** ^{тм} Закройте защитную крышку.

5004 Rewinder mat. tear

- Status Обрыв ленты этикеток на намотчике.
- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - тм Закрепите материал на намотчике.

5005 Knife-fault

Status	Проблемы на устройстве отреза.	
Measure	1 Подтверждение нажатием кнопки С	Online.

5006 Head-fault

Status Ошибка в работе подъёма принтерной головки (датчик головки).

Measure TM Проверьте не мешает ли свободному подъёму головки загрязнения или остатки бумаги и клея, при необходимости очистите.

тм Если не помогло, обратитесь в сервисную службу.

5007 Material feed

Status Проблемы с протяжкой материала.

Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

5008	Ribbon end
Status	Окончание красящей ленты
Measure	 При использовании термопечати:
	 Проверьте установлен ли параметр SYSTEM PARAMETER/Ribbonautoecon. в состояние "deactivated".
	2. Подтверждение нажатием кнопки Online.
	 отключите параметр распознавание окончания красящей ленты, SYSTEM PARAMETER/Ribbonautoecon.
	4. Нажмите кнопку Online: продолжится процесс печати.
	 При термотрансферной печати:
	Действие 1
	 Натяните красящую ленту или установите планку прижима так, чтобы рулон мог вращаться вместе с сердечником, и в то же время рулон ленты можно было бы снять.
	 Нажмите кнопку Feed для подтверждения сообщения. На дисплее: OFFLINE x JOBS
	3. Нажмите кнопку Online: выполнение задания продолжится.
	Действие 2
	1. Нажмите кнопку Cut для выключения звукового сигнала.
	 Нажмите кнопку Feed для подтверждения сообщения. На дисплее: OFFLINE x JOBS
	3. Вставьте новый рулон красящей ленты.
	4. Нажмите кнопку Online: выполнение задания продолжится.
5009	USI start error
Status	Это сообщение может возникнуть только при активном параметре "DP INTERFACE/ Start error stop". Ошибка возникает, если во время печати этикетки приходит другой стартовый сигнал.
Measure	Подтверждение нажатием кнопки Online. Нажмите кнопку Feed для продолжения выполнения задания на печать.
5012	Delete H8 loader
Status	
Measure	тм Подтверждение нажатием кнопки Online.
5013	Prog H8 loader
Status	
Measure	тм Подтверждение нажатием кнопки Online.

5014 Power

Status

Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

5015 Scanner

Status Проблемы на сканере.

Сканер тестируется во время инициализации принтера путём его включения. Правильно работающий сканер посылает ответный сигнал на принтер. Отсутствие ответного сигнала приводит к выдаче этого сообщения. Отсутствие ответного сигнала может иметь несколько причин.

- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Горит ли на сканере красный светодиод? Если нет, то отсутствует питание. Проверьте, правильно ли подсоединён кабель сканера и не повреждён ли он.
 - [™] После включения принтера на сканере кратко загорается жёлтый светодиод. Если нет, то тест сканера не прошёл.

5017 Power Supply

Status

Ошибка включения питания во время запуска сервисной функции "Head dot test".

Неуспешное подключение питания в режиме проверки дотов (т.е. снижение напряжения на головку до 10 V). В этом случае также возможны временные помехи на измерительной линии процессора H8 из-за сбоев по питанию. Даже если переключение в другой режим не происходит (постоянно высвечивается сообщение состояния), принтер можно использовать в обычном рабочем режиме.

Measure

- ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
- ^{тм} Попробуйте ещё. Если сообщение об ошибке не исчезает, свяжитесь с производителем.

5018 Dot check area

Status Значе прин источ

Значение измеряется АЦП, которое при нормально работающем принтере не происходит. То есть, текущее измерение цепи внутри источника питания даёт довольно высокое значение. Это может быть периодически возникающий сбой по питанию (помехи) или устойчивый дефект. Другая возможная причина этого, доты головки имеют очень маленькое сопротивление – скорее вряд ли, так как эти доты быстро перегреются во время печати, что повредит их и приведёт к высокому сопротивлению.

- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - ^{тм} Попробуйте ещё. Если сообщение об ошибке не исчезает, свяжитесь с производителем.

5020 I2C Timeout xx

Status

Превышение времени ожидания при связи с устройством хх через шину I²C.

μ Информацию о присвоенных идентификационных номерах ID, см. Tab. 3:.

Мeasure [™] Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5021 I2C Conf. xx

Status

Ошибка подтверждения при связи с устройством хх через шину I²C.

μ Информацию о присвоенных идентификационных номерах ID, см. Tab. 3:.

Мeasure ™ Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5022 I2C Busy xx

Status

Ошибка при связи с устройством хх через шину I²C. Устройство всегда отвечает, что занято.

μ Информацию о присвоенных идентификационных номерах ID, см. Tab. 3:.

Мeasure [™] Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5023 I2C LAB xx

Status

Ошибка при связи с устройством хх через шину I²C.

μ Информацию о присвоенных идентификационных номерах ID, см. Tab. 3:.

Мeasure [™] Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5024 I2C BER xx

Status Ошибка при связи с устройством xx через шину I²C.

- μ Информацию о присвоенных идентификационных номерах ID, см. Tab. 3:.
- Меаsure [™] Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5025 I2C Polling xx

Status Ошибка опроса при связи с устройством хх через шину I²C.

Мeasure [™] Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

5051 Barcode Infeed 1

 Status
 (ТТ4 только) Ошибка чтения штрихкода на материале в модуле infeed

 1

- Measure TM Проверьте, правильно ли вставлен материал в модуль infeed 1. The bar code must be in front (in advance direction) on the material bottom. Вставьте материал правильно, если необходимо.
 - ^{тм} Проверьте, правильно ли напечатан штрихкод на материале. При необходимости, смените материал.

5052 Barcode Infeed 2

- Status
 (ТТ4 только) Ошибка чтения штрихкода на материале в модуле infeed

 2
- Мeasure [™] Проверьте, правильно ли вставлен материал в модуль infeed 2. The bar code must be in front (in advance direction) on the material bottom. Вставьте материал правильно, если необходимо.
 - ^{тм} Проверьте, правильно ли напечатан штрихкод на материале. При необходимости , смените материал.

5053 Barcode Infeed 3

Status (ТТ4 только) Ошибка чтения штрихкода на материале в модуле infeed 3

- Measure TM Проверьте, правильно ли вставлен материал в модуль infeed 3. The bar code must be in front (in advance direction) on the material bottom. Вставьте материал правильно, если необходимо.
 - ^{тм} Проверьте, правильно ли напечатан штрихкод на материале. При необходимости, смените материал.

5054 Barcode Infeed 4

- Status
 (ТТ4 только) Ошибка чтения штрихкода на материале в модуле infeed

 4
- Measure TM Проверьте, правильно ли вставлен материал в модуль infeed 4. The bar code must be in front (in advance direction) on the material bottom. Вставьте материал правильно, если необходимо.
 - ^{тм} Проверьте, Проверьте, правильно ли напечатан штрихкод на материале. При необходимости , смените материал.

5055 Infeed 1 empty

Status

(ТТ4 только) Во время инициализации ТТ4 распознаёт отсутствие материала в модуле infeed 1.

- Предварительное условие возникновения этого сообщения: установка параметра "SYSTEM PARAMETERS / w/wo magazine" в состояние "with".
- **Measure** ^{тм} Проверьте, правильно ли загружен материал в модуль infeed 1, если только вообще загружен. Подтверждение нажатием кнопки Online.

5056 Infeed 2 empty

Status

(ТТ4 только) Во время инициализации ТТ4 распознаёт отсутствие материала в модуле infeed 2.

- Предварительное условие возникновения этого сообщения: установка параметра "SYSTEM PARAMETERS / w/wo magazine" в состояние "with".
- Меаsure ™ Проверьте, правильно ли загружен материал в модуль infeed 2, если только вообще загружен. Подтверждение нажатием кнопки Online.

5057 Infeed 3 empty

Status

(ТТ4 только) Во время инициализации ТТ4 распознаёт отсутствие материала в модуле infeed 3.

Предварительное условие возникновения этого сообщения: установка параметра "SYSTEM PARAMETERS / w/wo magazine" в состояние "with".

^{тм} Проверьте, правильно ли загружен материал в модуль infeed 3, если только вообще загружен. Подтверждение нажатием кнопки Online.

Measure

5058 Infeed 4 empty

Status

(ТТ4 только) Во время инициализации ТТ4 распознаёт отсутствие материала в модуле infeed 4.

- Предварительное условие возникновения этого сообщения: установка параметра "SYSTEM PARAMETERS / w/wo magazine" в состояние "with".
- **Measure** TM Проверьте, правильно ли загружен материал в модуль infeed 4, если только вообще загружен. Подтверждение нажатием кнопки Online.

5060 Stacker full

Status

Стеккер переполнен или открыта крышка.

Measure

- тм Освободить стеккер.
- тм Закрыть крышку
- ^{тм} Если высвечивается ST52 при закрытой крышке и пустом стеккре, проверьте работу переключателя закрытия крышки.
- тм Если не помогает, свяжитесь с сервисной службой.

5061 Dispenser motor

Status

- Плата управления мотором диспенсера отсутствует или повреждена.
- Measure
- ^{тм} Нажмите кнопку Online для подтверждения.
 - [™] Проверьте выходные цепи платы управления мотором диспенсера и замените её при необходимости.

5062 Disp. lift motor

Status Плата управления мотором подъёма диспенсера отсутствует или повреждена.

- **Measure** ^{тм} Нажмите кнопку Online для подтверждения.
 - ^{тм} Проверьте выходные цепи платы управления мотором подъёма диспенсера и замените её при необходимости.

5063 Press roll

Status Для версии с диспенсером: не закрыт ролик прижима.

Measure ^{тм} закройте ролик прижима.

5064 Backing paper

Status Для версии с диспенсером: Появляется на экране, когда диаметр смотанной подложки становится очень большим.

- **Measure** TM Освободите сердечник смотки.
 - ^{тм} Нажмите кнопку Online для подтверждения.

5100 I2C timeout xx

- Status Ошибка при прохождении сервисной функции "Sensor Test".
- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - тм Свяжитесь с сервисным инженером.

5101 Headadjust error

Status Ошибка при прохождении сервисной функции "Head Alignment".

- ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
 - тм Свяжитесь с сервисным инженером.

5103 Dot Defective

Measure

Status

- Status
 Обнаружен дефектный дот при прохождении сервисной функции

 "Head dot test".
- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.

6000 Param. incorrect

Ошибка контрольной суммы памяти Novram.

- Проверьте установленное значение сопротивления головки (параметр "SYSTEM PARAMETER/ Head resistance"), до нажатия кнопки Online button – возможно задано неправильное значение.
- **Measure** TM Подтвердите нажатием кнопки Online. Все параметры сбросятся обратно в заводские установки.

6001 Nov. prog. err.

Status Ошибка распределения основной памяти.

Measure ^{тм} Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

6002 New prog. vers.

- Status Возникает после перезаписи внутренней прошивки программ. Принтер сообщает таким образом, что новая версия прошивки установлена.
- Measure ^{тм} Подтвердите нажатием кнопки Online. Все параметры сбросятся обратно в заводские установки.

6003 Memory error

Status Ошибка в распределении основной памяти.

Measure ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.

> ^{тм} Выключите принтер и включите его вновь через 30 секунд. Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования.

6004 Load H8 program

Status

- Возникает, когда
 - а) загружена неправильная прошивка
 - b) после быстрого старта загрузчика

Measure

- 1. Подтвердите нажатием кнопки Online.
- 2. Загрузите прошивку Н8.
- μ Для деталей, см. книгу сервисного обслуживания, секция "Firmware", "Loading the H8 system".
 - b)

a)

- ^{тм} Подтвердите нажатием кнопки Online.
- μ Для деталей, см. книгу сервисного обслуживания, секция "Firmware", "Loading the Firmware (using boot loader)".

6010 **Printengine soft**

Status

Общая ошибка программы.

- Measure
- ™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - μ Обратите внимание на примечание в секции «Общие ошибки программы»

6101 No sensor found

Status Ошибка во время выполнения сервисной функции "Sensor Test".

05/03 Rev. 2	2.11-03	Инструкция по эксплуатации	Стр. 4 - 37	
		64-xx – AP 4.4 – AP5.4		
Measure	TM	Подтверждение нажатием кнопки on-line.		
	TM	Свяжитесь с сервисным инженером.		
6201	File sys	. format		
Status		Ошибка при форматировании RAM диска на флэш карте	Э.	
Measure	ТМ	Выключите принтер и затем включите снова через 20 се сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с произво оборудования.	екунд. Если одителем	
6204	Disk dir	ectory		
Status		Невозможно открыть рабочую директорию.		
Measure	TM	Подтверждение нажатием кнопки Online.		
	TM	Проверьте существует ли рабочая директория.		
6205	Write di	sk		
Status		Ошибка при записи на RAM диск на флэш карте.		
Measure	TM	Подтверждение нажатием кнопки Online.		
6206	Read dis	sk		
Status		Ошибка при чтении с RAM диска на флэш карте.		
Measure	TM	Подтверждение нажатием кнопки Online.		
6207	No file c	No file card		
Status		Ошибка при прохождении сервисной функции "Compact Флэш карты не найдено.	Flash Test": no	
Measure	TM	Подтверждение нажатием кнопки Online.		
6300	Out of n	nemory		
Status		Не хватает свободной памяти для загрузки дополнитель на печать. Буфер заданий полностью заполнен задания	ьного задания ми на печать.	
Measure	TM	Освободите спулер печати через параметр "SPECIAL FUNCTION/delete spooler".		
6301	Incompl	ete job		
Status		Интерпретатор команд The Easy Plug неправильно инте конец задания на печать. Возможно задание на печать к командой #Q.	рпретировал не завершается	
Measure	TM	Проверьте, оканчивается ли задание на печать командо	ой #Q.	
6310	Centr. Timeout			
Status		Команда Easy Plug #!Хп послана , но обмена данными с нет.	компьютером	

Measure TM Проверьте соединен ли принтер с компьютером.

8103 TrueDoc Font

- Status Ошибка : шрифта с указанным номером нет в системе.
- **Measure** TM Проверьте номер шрифта, при необходимости выберите другой шрифт.

Measure

8105 Load TrueType

Status Повреждён файл шрифтов.

- ^{тм} Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.
 - ^{тм} Перезагрузите файл шрифтов, при необходимости выберите другой шрифт.

8110 Unknown char.

- Status Символ не включён в набор шрифтов (набор шрифтов не поддерживает все символы).
- **Measure** ^{тм} Выберите другой символ / набор шрифтов.

8200 Fixfont number

Status Некорректный номер прошитого шрифта.

Measure TM Проверьте номер шрифта, исправьте при необходимости.

8201 Font downl. full

Status Буфер загрузки шрифтов переполнен.

Measure TM Отведите больше памяти под буфер загрузки через параметр "SYSTEM PARAMETERS/Font downl. area".

- ^{тм} Переименуйте некоторые малоиспользуемые шрифты на флэш карту. Все шрифты с именами fontxxx.spd (xxx = номер шрифта) загружаются в буфер шрифтов при старте системы.
- μ Более подробную информацию смотрите в книге "Cards", секция "Using cards", параграф "CompactFlash card".

8300 Bar code corr.

- Status Ошибка : выбран фактор увеличения штрихкода более +/- 25%.
- **Measure** ^{ТМ} Уменьшите фактор увеличения.

8301 Bar code data

Status

Status Некорректные данные штрихкода. Данные штрихкода не являются разрешёнными для выбранного типа штрихкода.

Measure ^{тм} Используйте данные, разрешённые для выбранного типа штрихкода.

8302 Barcode checksum

Ошибка при вычислении контрольной суммы штрихкода.

- **Measure** ^{тм} Проверьте переданные данные.
 - [™] Если сообщение об ошибке не исчезнет, свяжитесь с производителем оборудования. Пришлите посланную последовательность данных Easy Plug.

8303 Bar code sample

Status Ошибка вычисления шаблона штрихкода.

Measure TM Проверьте, являются ли переданные данные допустимыми для данного штрихкода.

8304 Bar c. plain-copy

Status Ошибка при интеграции линии данных в шаблон штрихкода.

Measure TM Проверьте, являются ли переданные данные допустимыми для данного штрихкода.

8305 Bar code print

- Status Ошибка при вычислении печатного изображения штрихкода.
- Measure ^{тм} Подтверждение нажатием кнопки Online.
- Measure TM Проверьте ,являются ли переданные данные допустимыми для данного штрихкода.

8306 Plain-copy len.

- Status Линия данных штрихкода более 300 символов.
- **Measure** TM Уменьшите длину линии.

8308 Bar code ratio

- Status Неправильные пропорции штрихкода.
- **Measure** ^{тм} Выберите другие пропорции.

8309 Module range

- Status Превышен максимальный диапазон модуля штрихкода.
- Measure ^{тм} Уменьшите модуль.

8310 Bar code element

- Status Элемент штрихкода превышает максимально разрешённый размер в 253 точки (21 мм).
- **Measure** ^{тм} Уменьшите размер элемента штрихкода.

8400 PDF417 ECC

- Status штрихкод PDF417: ошибка коррекции ECC.
- Measure TM Исправьте ЕСС.

8401 PDF417 Lines

- Status Штрихкод PDF417: недопустимое число линий.
- **Measure** ^{ТМ} Исправьте число линий.

8402	PDF417 Columns		
Status	Штрихкод PDF417: Недопустимое число столбцов.		
Measure	™ Исправьте число столбцов.		
8403	PDF417 Style		
Status	Штрихкод PDF417: Недопустимый стиль.		
Measure	™ Исправьте стиль.		
8404	PDF417 Command		
Status	Штрихкод PDF417: неправильная команда.		
Measure	^{тм} Подтверждение нажатием кнопки on-line.		
	тм Проверьте и исправьте команду.		
8405	PDF417 Size		
Status	Штрихкод PDF417: неправильный размер.		
Measure	тм Исправьте размер.		
8406	PDF417 Details		
Status	Штрихкод PDF417: некорректные элементы.		
Measure	™ Исправьте.		
8407	PDF417 Coding		
Status	Штрихкод PDF417: ошибка кодирования.		
Measure	™ Выключите принтер и затем включите снова через 20 секунд.		
	тм Подтверждение нажатием кнопки Online.		
8500	Code 25Int len.		
Status	Штрихкод Code 25 Interleaved: входная линия данных слишком длинная.		
Measure	™ Укоротите линию.		
8501	Postcode length		
Status	Штрихкод postcode: недопустимая длина данных.		
Measure	^{тм} Проверьте длину переданных данных и установите разрешённую длину.		
8600	EAN Length		
Status	Штрихкод EAN: недопустимая длина данных.		
Measure	тм Проверьте длину переданных данных и установите разрешённую		

длину.

8601	UPCE Numbers sys.			
Status	Ошибка: Первый символ переданных данных не 0 и не 1.			
Measure	тм Исправьте первый символ на 0 или1.			
8700	IDM Data with 0			
Status	Штрихкод IDM: данные не могут содержать 0x0.			
Measure	тм Исправьте данные.			
8701	IDM Data length			
Status	Штрихкод IDM: Недопустимая длина строки данных			
Measure	^{тм} Проверьте длину переданных данных и исправьте на разрешённую длину.			
8702	IDM Coding			
Status	Штрихкод IDM: ошибка кодирования.			
Measure	ТМ			
8703	IDM Self-test			
Status	Штрихкод IDM: ошибка при самотестировании.			
Measure	ТМ			
8704	IDM Init. error			
Status	Штрихкод IDM: ошибка во время инициализации.			
Measure	ТМ			
8800	Maxicode Mode			
Status	Maxicode: неправильный режим			
Measure	тм Смените режим.			
8801	Maxicode Sys no			
Status	Maxicode: некорректный системный номер.			
Measure	тм Исправьте системный номер			
8802	Maxicode Zipcode			
Status	Maxicode: некорректный zipcode.			
Measure	^{тм} Исправьте zipcode.			
8803	Maxicode Class			
Status	Maxicode: повреждение кода класса.			
Measure	^{тм} Исправьте class code.			

8804	Maxi. Sec. mess.			
Status	Maxicode: вторичное сообщение имеет недопустимую длину.			
Measure	тм Исправьте длину.			
8805	Maxicode Country			
Status	Maxicode: неправильный код страны.			
Measure	тм Исправьте.			
8850	Unknown filetype			
	графические файлы , описанные в команде Easy Plug #YG не поддерживаются.			
Measure	^{тм} Переведите графические файлы в поддерживаемый графический формат. Проверьте правильность написания расширения файла.			
8851	Graphic open			
Status	Графический файл, описанный в команде Easy Plug #YG не найден на флэш карте. Возможные причины:			
	 Путь и расположение графических файлов на флэш карте не соответствуют пути и расположению, указанному в команде #YG. 			
	• Файл отсутствует на флэш карте.			
Measure	^{тм} Проверьте соответствие написания в команде #YG и на флэш карте.			
8852	Graphic header			
Status	Графический файл, описанный в команде Easy Plug #YG должен быть продолжен. Шапка файла не соответствует файлу.			
Measure	^{тм} Возможно повреждён графический файл. Проверьте файл и при необходимости замените его.			
8853	Graphic palette			
Status	Графический файл, описанный в команде Easy Plug #YG должен быть продолжен. Ошибка чтения графической палитры.			
Measure	^{тм} Возможно повреждён графический файл. Проверьте файл и при необходимости замените его.			
8854	Graphic read			
Status	Графический файл, описанный в команде Easy Plug #YG должен быть продолжен. Ошибка чтения файла.			
Measure	^{тм} Возможно повреждён графический файл. Проверьте файл и при необходимости замените его.			
8856	Eroo storo sizo			

Free store size 8856

Малый размер памяти для загрузки и работы с графическим файлом. Status

05/03 Rev. 2	.11-03 Инструкция по эксплуатации С	Стр. 4 - 44
	64-xx – AP 4.4 – AP5.4	
Measure	TM Расширьте эту часть памяти, увеличив значение через параме "SYSTEM PARAMETER/ Free store size".	тр
8900	Codablock columns	
Status	Штрихкод Codablock: Недопустимое число колонок.	
Measure	тм Исправьте число колонок.	
8901	Codablock rows	
Status	Штрихкод Codablock: Недопустимое число строк.	
Measure	тм Откорректируйте число строк.	
8902	Codablock softw.	
Status	Штрихкод Codablock: ошибка программы.	
Measure	TM	
8903	Codablock infogr	
Status	Штрихкод Codablock: info not in line.	
Measure	TM	

Технические характеристики

Характеристика	ΔΡΛΛ	
Ларактеристика		
Метод	Прямая термо- и термотрансферная печать	Прямая термо- и термотрансферная печать
Разрешение	203 dpi	203 или 300 dpi на выбор
		(принтер автоматически адаптируется под
		установленную печатающую головку 203 или
		300 dpi)
Скорость	50 ~ 200 мм/с	50- 150 мм/с (300 dpi)
		50 ~ 200 мм/с (203 dpi)
Длина печати	5 ~ 1000 мм	5 ~ 1000 мм
Ширина печати	До 104 мм	До 104 мм
Память	8MB RAM	16MB RAM, 2MB Flash ROM
	2MB Flash ROM	
Индикация	LCD- графический дисплей 122 x 32 пиксела	LCD- графический дисплей 122 x 32 пиксела
Управление	Четырех кнопочная панель управления	Четырех кнопочная панель управления
Интерфейс	Centronics, RS-232	Centronics, RS-232, USB, Ethernet
Штриховые коды	Основанные линейные и двумерные	Основанные линейные и двумерные
Материал	Плотность от 60 ло 240 г/м ²	Плотность от 60 до 240 г/м ²
	Ширина от 15 до 116 мм,	Ширина от 15 до 116 мм,
	Диаметр роля до 210 мм,	Диаметр роля до 210 мм,
	Втулка стандартная 1,5; 3 или 4 дюйма	Втулка стандартная 1,5; 3 или 4 дюйма
Риббон	Ширина от 25 до 114 мм,	Ширина от 25 до 114 мм,
	Диаметр рулона до 80 мм, ширина до 114 мм	Диаметр рулона до 80 мм, ширина до 114 мм
	Длина до 500 м,	Длина до 500 м, Втулка 25 мм,
	Втулка 25 мм,	Смотка – красителем внутрь
	Смотка – красителем внутрь	
Опции	нет	Нож, Внутренний перемотчик, Внешний
	1	перемотчик, Диспенсер, Программируемая
	1	клавиатура для работы в Offline режиме,
	1	возможность подключения педали, датчик
		отражения
Bec	14 кг	14 кг
Размеры	272 х 260 х 462 мм	272 х 260 х 462 мм