

a:design2
Installationshinweise



Allen Coding GmbH

TEL: +49 (0) 931-25076-0
FAX: +49 (0) 931 25076-50

Friedrich-Bergius-Ring 30
D-97076 Würzburg

E-Mail: support@allen.de

Web: www.allen.de

Installationshinweise a:design2

Inhaltsverzeichnis

1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	3
2. INSTALLATION	4
3. SPRACHE	4
4. ANLEGEN NEUER DRUCKER	5
5. BENUTZERDEFINIERTER SCHRIFTARTEN	7
6. FREISCHALTEN DER ANWENDUNG	8

Hinweis:

Abbildungen

Sämtliche Screenshots (Bildschirmfotos) der Anwendung in diesem Dokument sind als beispielhafte Oberflächen anzusehen, und unterliegen dem Copyright der Allen Coding GmbH.

1. Systemvoraussetzungen

PC-	Anforderungen
Prozessor	CPU mit mindestens 1.0 GHz Prozessorgeschwindigkeit
Physikalischer Hauptspeicher	Mindestens erforderlich, um die Installation abzuschließen: 512MB
Freier Festplattenspeicher	100 MB für Programminstallation + Speicherplatz für Druckformate
Maus, Tastatur, Monitor	Auflösung Monitor mindestens 800x600, 16 bit Farbtiefe
Grafikkarte	DirectX fähig
Netzwerkkarte	Ethernet
RS232 / COM Ports	Je ein COM-Port für jeden seriell angeschlossenen Drucker
USB- Ports	USB A für Datenaustausch mit USB-Stick
Software	-Windows® 8/8.1, Server 2012/2012 R2, Windows 7 SP1, Server 2008 SP2/2008 R2 SP1, Server 2003 SP2 und Windows XP SP3 -Microsoft .NET Framework 3.5 -Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)

Es ist durchaus möglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei läuft, jedoch könnte die Programmpformance unter schwächerer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher + Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor für eine einwandfreie Programmausführung.

Drucker-	Anforderungen
Druckertyp	NGT2, NGT2+, NGT4, NGT4+, NGT6, NGT6E, NGT8, NGT8E, 53LTi, 53XL80, 53LTc, 53XL40, 53XL80u, 53XLC, u. a.
Firmware	Je nach Firmwareversion sind eventuell nicht alle Programmfunktionen verfügbar
Konnektivität	Seriell oder Ethernet Netzwerk

2. Installation

Führen Sie das mitgelieferte Setup aus und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Wizards.

Der Standardpfad für eine PC-Installation ist:


„C:\Programme\Allen Coding\adesign2“ bzw.

„C:\Programme (x86)\Allen Coding\adesign2“

3. Sprache

a:design2 kann in mehreren Sprachen ausgeführt werden.

Um die Sprache zu wechseln wählen Sie in der Menüleiste Extras -> Optionen. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie den Reiter Anzeige und dort die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie mit „OK“ und starten Sie die Anwendung neu.




4. Anlegen neuer Drucker

Wählen Sie in der Menüleiste Datei -> Drucker einrichten. Legen Sie Ihre(n) Drucker mit dem Button „Hinzufügen“ an.



Wählen Sie ein Druckermodell aus der Liste aus und geben Sie dem Drucker einen Namen. Wählen Sie unter Firmware ob Sie eine Drucker-Firmware vor oder ab Version 5.0 verwenden.

Um sich über die serielle Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden wählen Sie Ihren COM-Port. Stellen Sie sicher, dass der COM-Port nach den nebenstehenden Werten konfiguriert ist.




NGT-Serie:

Baudrate	115200
Parität	Keine
Datenbits	8
Stopbits	1
Flusssteuerung	Hardware

XL-Serie

Baudrate	115200
Parität	Keine
Datenbits	8
Stopbits	1
Flusssteuerung	Xon / Xoff

Um sich über die Ethernet Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden geben Sie die, dem Drucker zugewiesene, IP-Adresse ein. Der Port hat bei der NGT-Serie immer die Nummer 4001. Bei der XL-Serie immer die Nummer 30001.



Sie können einen angelegten Drucker auswählen indem Sie im selben Fenster wie zuvor beim Anlegen den entsprechenden Drucker markieren und dann mit „Auswählen“ bestätigen.






5. Benutzerdefinierte Schriftarten

Es können außer den standardmäßig mitgelieferten internen Druckerschriftarten benutzerdefinierte Schriften in a:design2 verwendet werden. Dazu ist folgendes Vorgehen nötig:

Für einen definierten NGT-/XL-Drucker, zu dem eine Verbindung besteht, kann im Setup eine Fonts-Verwaltung angezeigt werden. (Passwort: BERLIN)

Im Anschluss können die hier definierten Schriften auch im Dokument als druckerinterne Schrift verwendet werden. Diese Schriften müssen sich dann auch unter der angegebenen Nummer auf dem Drucker befinden.




6. Freischalten der Anwendung

Das Programm ist nach der Installation als BASIC-Version uneingeschränkt nutzbar.

Um a:design2 in der PLUS-Version nutzen zu können müssen sie eine Lizenz erwerben und die Version freischalten. Setzen Sie sich bezüglich des Erwerbs einer Lizenz mit dem Vertrieb der Firma Allen Coding GmbH oder Ihrem Lieferanten in Verbindung.

Die Freischaltung können Sie unter dem Menüpunkt Hilfe → Registrierung erreichen.

Übermitteln Sie den angezeigten Hardwareschlüssel und die Seriennummer an die Allen Coding GmbH bzw. Ihren Lieferanten um einen Freischaltsschlüssel zu erhalten.



The screenshot shows the 'a:design2 Registrierung' (Registration) window. At the top, it says 'a:design2' and provides instructions: 'Registrieren Sie Ihre Anwendung. Ohne Registrierung hat die Anwendung eine 30-tägige Testphase. Sie können jederzeit während oder nach der Testphase Ihre Anwendung registrieren.' Below this, there are two input fields: 'Hardwareschlüssel' (Hardware key) containing '858282-258888XEX-SLL86-014' and 'Freischaltsschlüssel' (Unlock key), which is currently empty. To the right of each field is a small icon representing a document. Below these fields is a section titled 'Freischaltsschlüssel anfordern' (Request unlock key). It contains two input fields: 'Name / Firma' (Name / Company) with 'Max Mustermann' and 'Seriennummer' (Serial number) with 'ad0815'. Below these are three buttons: 'E-Mail', 'Telefon', and 'Fax'. At the bottom of the window are two main buttons: 'Registrieren' (Register) and 'Schließen' (Close).

Weitere Hinweise erhalten Sie in der a:design Hilfe.